

RIV606

Caricatore automatico per rivetti
da abbinare ad una rivettatrice per rivetti

RIV616

Caricatore automatico per inserti
da abbinare ad una rivettatrice per inserti



Codice 4879100 (Ø 2.4-3.0-3.2)

Codice 4639000 (Ø 3.4-4.8)

Codice 4850900 (Ø 6.0-6.4)

Per rivetti dal Ø 2.4 al Ø 6.4 (la lunghezza totale del chiodo deve essere max 50 mm).

Per il Ø 3.4-4.8 la testa non deve superare i 10 mm.

Il caricatore automatico è un'apparecchiatura elettrica ed ad aria che permette il posizionamento del rivetto direttamente nella testa della rivettatrice, riducendo i tempi di rivettatura.

Questa soluzione elimina il contatto fra la mano dell'operatore e la rivettatrice, portando al 100% la sicurezza sul lavoro.

Può essere utilizzata solo con rivettatrici munite del sistema di aspirazione e di recupero del chiodo come ad esempio RIV502 / RIV503 / RIV504 / RIV505.

Dati tecnici e caratteristiche

Alimentazione elettrica	220 V - 50 Hz
Alimentazione aria	2/4 bar
Potenza installata	100 W
Dimensioni (Base x profondità x altezza)	340x530/630x300 mm
Peso	34 kg



Codice 4835200

Per inserti da M3 a M8 fusto cilindrico ed esagonale, a testa cilindrica, svasata e filo lamiera.

Il caricatore automatico è un'apparecchiatura elettrica ed ad aria che permette il posizionamento dell'inserto direttamente nella testa della rivettatrice, riducendo i tempi di posa.

Può essere utilizzata con diversi tipi di rivettatrici per inserti, come RIV938 / RIV939 / RIV941.

In base alla misura dell'inserto che si deve utilizzare aggiungere all'ordine il kit corrispondente (vedi tabella Kit).

Kit per RIV616

Misura inserti	Kit	Codice kit
M3	616/03	5004800
M4	616/04	5004900
M5	616/05	5005000
M6	616/06	5005100
M8	616/08	5005200

Dati tecnici e caratteristiche

Alimentazione elettrica	220 V - 50 Hz
Alimentazione aria	2/4 bar
Dimensioni (Base x profondità x altezza)	340x530x300 mm
Peso	32 kg

