

CONTROLRIV per la posa di rivetti e inserti

new



RIV938CB
Sistema per inserti



RIV505CB
Sistema per rivetti



- RIV938CB** - Codice 4640300
- RIV939CB** - Codice 4814900
- RIV505CB** - Codice 4769400
- RIV508CB** - Codice 4771000
- RIV503CB** - Codice 4746700
- RIV504CB** - Codice 4747400

CONTROLRIV basic

Il sistema di controllo permette di monitorare il lavoro della macchina secondo le impostazioni predeterminate dall'operatore.

Allarme visivo e sonoro per applicazioni corrette o sbagliate.

Allarme visivo e sonoro se aria non presente.

Valvola pneumatica per impedire ulteriori errori durante la lavorazione e maggiori sicurezze sull'impianto.

Conta pezzi e conta lotti.

Settaggi direttamente dal modulo.

Modulo orientabile per una miglior visione ed ergonomia della postazione di lavoro.

Interfaccia operatore di facile comprensione.

Livelli di intervento con password.

Archiviazione dati per i lotti impostati.

Archiviazione per verifiche sia dei dati OK che dei dati NOK.

RIV939CB



RIV508CB



RIV503CB



RIV504CB



Versione Evolution




Versione Wireless

I sistemi proposti consentono di avere un controllo puntuale delle lavorazioni evitando errori e disattenzioni; si avrà un miglioramento della produttività, della qualità del lavoro svolto ed una riduzione degli scarti.

Specifiche




Impostazioni del lavoro




Supporto multilingua



Contapezzi e contalotti



Segnalazione ok



Segnalazione errore

