

Bruksanvisning for

Elektrisk varmelampe

Boreas

Modell: 85-9713




Les denne bruksanvisningen før du bruker varmelampen

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for framtidig bruk

Innholdsliste:

1	Varmelampe	1 sett
2	Monteringsskrue	1 sett
3	Fjernkontroll	1 sett
4	Pappmal med vater	1 stk.
5	Bruksanvisning	1 stk.

Spesifikasjoner

Modell	EH600	Koblingsskjema
Merkeeffekt	2300 W	
Merkespenning	220–240 V~	
Merkefrekvens	50 Hz	
Klassifisering:	I	
IP-grad	IP34	

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL: Ta alltid grunnleggende forholdsregler når du skal bruke elektriske apparater. Hvis du ikke følger disse instruksene, kan det oppstå brann, elektrisk støt eller andre skader på personer eller eiendom.

ADVARSEL: ENKELTE DELER AV VARMELAMPEN BLIR SVÆRT VARME, SÅ DU MÅ ALDRI TA PÅ VARMELAMPEN MENS DEN ER I DRIFT.

1. Ta produktet ut av emballasjen og kontroller at det er i god stand.
2. Du må ALDRI la barn leke med emballasjen, for eksempel plastposer.
3. Kontroller at produktets spenning og frekvens samsvarer med nettspenningen før du kobler til.
4. Varmelampen blir varm under bruk. For å unngå brannskader må du ALDRI ta på gitteret eller varmeelementet under bruk eller forsøke å flytte varmelampen.
5. Du må ALDRI ta på varmelampen hvis du er våt på hendene.
6. Varmelampen må ALDRI brukes hvis det har oppstått funksjonsfeil på den, hvis ledningen eller støpslet har blitt skadet eller hvis varmelampen har falt i bakken eller på annen måte har blitt skadet. Varmelampen må i slike tilfeller sendes inn til et autorisert verksted for sjekk og reparasjon.
7. Du må ALDRI forsøke å reparere eller justere elektriske eller mekaniske funksjoner på produktet, da dette kan føre til at garantien annulleres.
8. Du må ALDRI føre inn eller la fremmedlegemer komme i kontakt med varmeelementet, og heller aldri legge ting på dekslet på varmelampen (f.eks. håndklær). Dette kan skade varmelampen og føre til elektrisk støt eller brann. Du må aldri bruke varmelampen til å tørke klær.
9. Selv om varmeelementet har sluttet å gløde, kan det fortsatt være slått på. Kontroller at varmeinnstillingen viser at varmelampen er slått av. Koble alltid produktet fra stikkontakten før rengjøring eller utskiftning av varmerør.
10. Du må ALDRI bruke varmelampen på steder hvor det oppbevares bensin, maling eller andre lettantennelige stoffer.
11. Støpslet må alltid kobles fra stikkontakten når varmelampen ikke er i bruk. Når du skal koble støpslet fra stikkontakten, må du ta tak i støpslet og trekke det ut. Du må aldri trekke i ledningen.
12. Du må ALDRI rette varmelampen mot gardiner, møbler eller andre lettantennelige gjenstander, og du må sørge for at det er minimumsavstand fra gjenstander rundt.

13. Du må aldri bruke varmelampen sammen med tidsur eller andre apparater som kan slå varmelampen på uten at det er folk til stede.
14. Du må aldri trekke i strømledningen eller selve produktet når du skal koble det fra stikkontakten. Trekk alltid i støpslet.
15. Du må aldri la barn eller funksjonshemmede bruke produktet uten oppsyn.
16. Strømledningen må rulles helt ut før bruk.
17. Koble produktet fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke det på lang tid.
18. Hvis strømledningen er skadet, må den for å unngå farlige situasjoner erstattes av produsenten, autorisert verksted eller noen med lignende autorisasjon.
19. Produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjon, eller av personer som har manglende kjennskap til eller erfaring med produktet, så fremt de ikke har fått nødvendig opplæring i bruken av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
20. Barn må holdes under oppsyn for å forhindre at de leker med produktet.
21. Varmelampen skal plasseres på flatt, jevnt underlag.
22. Varmelampen må aldri plasseres rett nedenfor en stikkontakt.
23. Du må aldri bruke varmelampen sammen med tidsstyring, separat fjernkontroll eller andre apparater som kan slå den på automatisk, da det kan oppstå brannfare hvis varmelampen dekkes eller plasseres på feil måte.
24. For å beskytte mot elektrisk støt må selve produktet, strømledningen eller støpslet aldri komme i kontakt med vann eller andre væsker.

Monteringsanvisning

Forholdsregler:

- Montering skal alltid utføres av faglært elektriker eller en annen kompetent person.
- Strømtilførselen må skje via en korrekt jordet stikkontakt.
- Varmelampen må monteres høyere enn 1,8 meter.
- Minimumsavstanden fra lettantennelige materialer eller andre gjenstander må alltid overholdes. Min.avstandene er: fra toppen: 60 cm, fra fronten: 150 cm , fra sidene: 30 cm.
- Varmelampen må ikke være vendt mot brannfarlige materialer.
- Varmelampen må monteres slik at bryterne ikke kan nås av personer som befinner seg i dusjen.
- Du må aldri bruke varmelampen rett i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Sørg for at lettantennelige materialer ikke kan komme i kontakt med varmelampen, og at slike materialer ikke ligger i nærheten av den.
- Varmelamper må ikke monteres på steder hvor det kan forekomme farlige gasser. Se definisjon i standarden BS5345.
- Varmelampen er utstyrt med beskyttelsesdeksel. Dette skal forhindre at store gjenstander kommer borti varmerørene. Varmelampen må aldri brukes uten deksel.
- Barn under 3 år må holdes unna så fremt de ikke er under kontinuerlig oppsyn.
- Barn i alderen 3 til 8 år kan gis lov til å slå produktet av eller på, men bare hvis produktet er plassert og montert i tiltenkt, korrekt driftsstilling og barna har fått nødvendig opplæring i trygg bruk av produktet og forstår farene ved å bruke det.
- Barn i alderen 3 til 8 år skal ikke koble til, justere, rengjøre eller utføre vedlikehold på produktet.

OBS!

- Enkelte deler av produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Det er viktig å være spesielt oppmerksom på steder hvor barn og spesielt ømfintlige personer er til stede.
- Gitteret på produktet skal forhindre direkte tilgang til varmeelementene, og må være på plass når varmelampen er i bruk.

- Gitteret gir ikke full beskyttelse for barn og spesielt ømfintlige personer.


Fest varmelampen på en rett vegg:

Advarsel:


- Minimumsavstanden (topp: 60 cm, front: 150 cm, sidene: 30 cm) må alltid overholdes ved montering av varmelampen.
- Varmelampen må festes på en rett vegg.
- Hold alltid lettantennelig materiale unna varmelampen.

OBS!

1. Du må aldri vri eller bøye strømledningen.
2. Varmelampen har IP34-beskyttelse og kan brukes både innendørs og utendørs. Hvis du skal bruke varmelampen utendørs og trenger en skjøteledning, må skjøteledningen og tilhørende stikkontakt være vanntett.



5.



6.




Bruksanvisning:

Advarsel:

- Kontroller at stikkontakten har en effekt på minst 2,3 kW.
- Du må aldri bruke varmelampen rett i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Du må aldri slå bryteren av eller på hvis du er våt på hendene.

Varmelampens kontrollpanel



Knappenes funksjoner:

L: Regulerer lampen. Ved å trykke på denne knappen kan du slå av lyset, senke lysstyrken eller øke lysstyrken.

H: Regulerer varmerørene. Ved å trykke på denne knappen kan du velge mellom å bruke ett eller to rør.

ECO: Slår energisparende modus av/på.*

Fjernkontroll



Knappenes funksjoner:

Off: Slår av lampen og varmerørene.

L: Regulerer lampen. Ved å trykke på denne knappen kan du slå av lyset, senke lysstyrken eller øke lysstyrken.

H: Regulerer varmerørene. Ved å trykke på denne knappen kan du velge mellom å bruke ett eller to rør.

ECO: Slår energisparende modus av/på.*

*Energisparende modus (ECO):

Varmelampen kan automatisk slå varmerørene av eller på ved å registrere personer som befinner seg i området ca. 2–3 meter foran varmelampen.

Når energisparende modus er aktivert, indikeres dette av et blinkende lys. Hvis det befinner seg folk foran varmelampen, slår varmerøret/varmerørene seg på, og lyset skifter farge til rødt. Når alle personene har gått, slår varmerøret/varmerørene seg automatisk av etter 5 minutter, og lyset skifter farge til grønt.

Betjening:

1. Koble til strømledningen.
2. Bruk fjernkontrollen til å betjene varmelampen (se beskrivelsen av fjernkontrollen) eller bruk kontrollpanelet på varmelampen (se beskrivelsen av kontrollpanelet).

Vedlikehold – SLÅ AV OG KOBLE FRA FØRST

Varmelampen inneholder ingen bevegelige deler, og trenger svært lite vedlikehold. Men hvis det legger seg mye skitt på varmelampen, kan du bruke en myk klut til å tørke det bort.

Advarsel: Før rengjøring må du koble støpslet fra stikkontakten og la varmelampen kjøle seg ned i noen minutter.

Utskiftning av varmeelement

Hvis varmeelementet blir ødelagt eller ikke fungerer som det skal, må det bare skiftes av autorisert verksted.

Elektriske produkter skal ikke kastes som restavfall. Produktet må gjenvinnes på riktig måte. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren for å få råd om gjenvinning.	
---	---

Elegant Union Industrial Co. Ltd.
P.O. Box 105-298 Taipei Taiwan
0086-228314911

På grunn av kontinuerlig utvikling av produksjonen kan det hende at produktet du har kjøpt, varierer litt fra det som beskrives i denne bruksanvisningen.