FINSPÅNGS TEKNISKA VERKS

Föreskrift för byggvärme från Finspångs fjärrvärmenät

1. Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter avser byggvärme som används både i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet samt byggvärme som används för enskilt bruk.

Kunden ansvarar för att överlämna dessa lokala föreskrifter till utförande entreprenör samt att de följs. Att föreskriften ej erhållits är ej ett giltigt skäl att avstå från att uppfylla kraven.

Finspångs Tekniska Verk nedan kallad FTV.

Med byggvärme nedan avses byggvärme från Finspångs fjärrvärmenät.

Med byggvärme avses normalt all användning av fjärrvärme från Finspångs fjärrvärmenät som sker innan en fjärrvärmeanläggning godkänts i FTV:s slutbesiktning.

Efter att anläggningen fått FTV godkännande i samband med slutbesiktning kan anläggningen övergå i ordinarie leveransavtal.

Möjlighet finns att övergå i ordinarie leveransavtal i förtid. Detta skall iså fall skriftligen avtalats med FTV.

FTV har alltid rådighet över vilka situationer där fjärrvärmeanvändningen skall ses som byggvärme.

2. Byggvärme i samband med nybyggnation och nyanslutning

Önskas byggvärme i samband med nybyggnation och nyanslutning till Finspångs fjärrvärmenät skall detta meddelas FTV i samband med att mätardimensioner meddelas.

3. Byggvärme vid övriga arbeten

Önskas byggvärme vid övriga arbeten skall detta meddelas FTV i så pass god tid att FTV har möjlighet att beställa hem erforderlig mätutrustning.

4. Byggvärmare

FTV tillhandahåller inte byggvärmare.

Ansvar för att inkopplingen och driften av byggvärmaren inte påverkar FTV:s anläggning ligger på FTV:s avtalspart, dvs. normalt kunden.

Kunden skall säkerställa att byggvärmaren inte returnerar temperatur på över 55°C på primärsidan.

5. Taxa

För byggvärme gäller aktuell FTV taxa för byggvärme. Kontakta FTV kundtjänst för aktuell taxa.

Kostnad för arbete och material för installation och avlägsnande av byggvärme ingår inte i ordinarie anslutningsavgift. FTV fakturerar dessa kostnader utöver anslutningsavgiften.

Allt material som använts för byggvärmen och som inte används efter övergång till ordinarie leveransavtal, tillfaller FTV.

Om returtemperaturen överstiger 55°C på primärsidan vid mer än enstaka tillfällen har FTV rätt att ta ut FTV:s flödestaxa oavsett årstid.