



# **Motorvognforhandler Sikring mot tyveri av kjøretøy**

## **Sikkerhetsforskrift**

MEDLEMSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL Å BENYTTE  
SIKKERHETSFORSKRIFTER SOM IKKE ER I SAMSVAR MED DISSE SPESIFIKASJONER.

# Motorvognforhandler – Sikring mot tyveri av kjøretøy

Denne sikkerhetsforskriften gjelder kjøretøy som står til salgs i forhandlers forretning, på forhandlers utelager eller som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet.

Med kjøretøy menes her biler, tilhengere, campingvogner, traktorer og arbeidsmaskiner.

## **1 Sikring av motorvognforhandlers lokaler der det oppbeveres kjøretøyer**

Bygning eller rom i bygning skal være sikret i henhold til FGs sikkerhetsforskrift, "Innbruddssikring for næringslivet" minimum beskyttelsesklasse B1.

## **2 Sikring av utelager**

2.1 Utelager skal være opplyst, og inngjerdet med minst 2 m høyt gjerde. Annen utendørs lagring skal være godkjent av forsikringsselskapet og angitt i forsikringsbeviset.

2.2 Port til området skal være låst med FG-godkjent låsenhet.

Ved bruk av hengellås skal låsen være FG-godkjent i minimum klasse 3. Hengellåsen skal være beskyttet av FG-godkjent hengellåsbeslag minimum samme klasse som hengellåsen. Nøkkel skal oppbevares på samme måte som kjøretøyenes nøkler, se pkt. 3.

Portens beslag og hengsler skal være sikret mot demontering og oppløfting.

2.3 Kjøretøy skal til enhver tid være lukket og låst. Tilhengere og campingvogner skal være sikret med kulelås, kjetting eller tilsvarende.

## **3 Oppbevaring av nøkler**

3.1 Nøkler til kjøretøy skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, oppbevares i låst FG-godkjent verdi- eller sikkerhetsskap eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

Verdi- eller sikkerhetsskap skal stå i innbruddsalarmoni overvåket område og forankres til underlag eller vegg i henhold til produsentens anvisninger. Innbruddsalarmanlegget skal tilfredsstillende FGs regelverk i minimum Grad 2 med varsling via overvåket linje til FG-godkjent alarmstasjon. Bevegelsesdetektorer skal ha funksjon for å detektere og varsle tildekking (anti-mask).

- 3.2 Nøkkelen til verdi- eller sikkerhetsskapet skal ikke stå i låsen, men bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen eller oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet.
- 3.3 Når kjøretøyet befinner seg midlertidig utenfor forsikringsstedet, gjelder de samme krav til oppbevaring av nøkler.

For oversikt over FG-godkjent utstyr og alarmforetak, se FGs internettside <http://www.fg.fnh.no>.

#### **4 Bransjenorm**

"Bransjenorm for håndtering av bilnøkler", utgitt av Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening skal i tillegg følges.