

PRODUKTBESKRIVELSE

Climber Skyvestige D-trinn er en stødig, komfortabel, todelt sk med skråstilte trinn som er svært behagelige.

BRUKSOMRÅDE

Industrielt bruk, samt bygg og anlegg.

Krevende arbeidssituasjoner til hus og hytte

TEKNISKE DATA

Max belastning pr trinn 150 kg

Utvendig Bredde 49 cm



Stigelengde	m	6,6	8,5	9,7
Stige sammenslått	m	3,8	5,0	5,5
Trinnantall	stk	2x13	2x17	2x19
Vekt	kg	16,5	20,0	29,5
Stigesko		265507	265508	24857
Nobb nr.		46604823	24799512	46604838
Best. nr.	gr. 2	49843	49847	49849

AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Materialgjenvinning: Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk / installasjon.

PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenning utstedt av akkrediterte kontrollorgan:

Europeisk Standard (grunnlag for CE-Merking):

System for samsvarsattestering (AoC):

Bruksområde(r):	Grupper / Klasser	Samsvarssystem nr:

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

NS EN-131

Skjema for stigekontroll og årsoblater (Vare: 199 STIGEKONTROLL KLEBEMERKE) kan bestilles

BRUKERINFORMASJON

Før bruk av stige

1. Er du helsemessig i stand til å bruke stigen? Bestemte helsemessige egenheter, medikamentinntak, alkohol- eller narkotikamisbruk kan føre til at sikkerheten settes i fare ved bruk av stigen.
2. Ved transport av stiger på takholdere eller i en lastebil, må man for å unngå skader, sørge for at den er festet/plassert på en tilstrekkelig god måte.
3. Kontroller stigen etter levering, og før første gangs bruk, om at tilstanden og funksjonen til alle delene er korrekt.
4. Foreta visuell kontroll av stigen for skader og brukssikker stand før hver arbeidsdags start, når stigen skal brukes.
5. For yrkesbrukere er det nødvendig med regelmessig kontroll.
6. Forsikre deg om at stigen er egnet for den aktuelle bruken;
7. Bruk ikke skadete stiger;
8. Fjern alle forurensninger på stigen, f.eks. våt maling, smuss, olje eller snø;
9. Før man bruker en stige i arbeidet, skal man foreta en risikovurdering og ta hensyn til lovforskrifter i brukerlandet.

Plassere og reise stigen

1. Stigen må reises med korrekt plassering, f.eks. riktig oppreisingsvinkel for anleggsstiger (helningsvinkel ca. 1:4), sprosser eller opptrinn vannrett og fullstendig åpent for trappestiger;
2. Sperreinnretninger, hvis montert, må være fullstendig sikret før bruk;
3. Stigen må stå på et jevnt, vannrett og ubevegelig underlag;
4. En anleggsstige skal lenes mot en jevn, fast flate, og før bruk skal den sikres, f.eks. ved feste eller bruk av en egnet innretning for å sikre stabiliteten;
5. Stigen skal aldri flyttes til en ny stilling ovenfra;
7. Når stigen settes i stilling, skal man ta hensyn til risikoen for en kollisjon med f.eks. fotgjengere, kjøretøy eller dører. Lås, om mulig, dører (men ikke nødutganger) og vinduer i arbeidsområdet;
8. Vurder alle farer på grunn av elektriske driftsmidler i arbeidsområdet, f.eks. høyspent-luftledninger eller andre frittliggende ledninger;
9. Stigen må stilles på føttene, ikke på srossene eller trinnene;
10. Stigene skal ikke stilles på glatte underlag (f.eks. is, blanke overflater eller tydelig forurensete faste overflater), såfremt man ikke med ekstra tiltak forhindrer, at stigen sklir eller at forurensete steder rengjøres tilstrekkelig.

Grove-Knutsen & Co AS
Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset
NO 886 019 262 MVA

Telefon 22812600
firmapost@groveknutsen.no
www.groveknutsen.no

GROVE KNUITSEN