

andis. AUTO OFF

2-way auto-off feature automatically shuts iron off if iron is not moved while in vertical position for 15 minutes or horizontal position for 30 seconds

La función de apagado automático en 2 direcciones apaga la plancha automáticamente si no se la mueve durante 15 minutos al estar en posición vertical o durante 30 segundos al estar en posición horizontal

La fonction d'arrêt automatique de 2 manières éteint automatiquement le fer lorsqu'il n'est pas bougé pendant 15 minutes alors qu'il se trouve en position verticale ou pendant 30 secondes en position horizontale



2-WAY AUTO OFF STEAM IRON

PLANCHA DE VAPOR CON
APAGADO AUTOMÁTICO EN
DOS DIRECCIONES

FER À VAPEUR À ARRÊT
AUTOMATIQUE DE
DEUX MANIÈRES

Item #/Artículo N.º/Article # 63335
Model/Modelo/Modèle STI-3

Item #/Artículo N.º/Article # 63335
Model/Modelo/Modèle STI-3
1100 Watts, 120V



UPC: 0 40102 63335 5

One Year Warranty
Garantía de un año
Garantie un an

Standard Pack/Paquete estándar/
Emballage standard : 6
Shipping Weight/Peso de envío/
Poids à l'expédition : 12 lbs.

Made in China/Fabricado en
China/Fabriqué en Chine

©2010 Andis Company,
Sturtevant, WI U.S.A.
1-800-558-9441
Canada: 1-800-335-4093
info@andisco.com
www.andis.com

Form # 63338 Rev. A

- **Energy-saving feature** automatically reduces sole plate temperature to save energy if iron is not moved while in vertical position for three minutes

- **Adjustable temperature control dial** adjusts heat according to fabric type

- **Adjustable steam knob** adjusts steam to one of four settings according to ironing needs

- **Shot of steam button** delivers a powerful burst of steam to help remove wrinkles or set creases

- **Spray button** delivers a light mist where necessary to help eliminate stubborn wrinkles

- **Non-stick sole plate** glides smoothly over fabrics

- **La función de ahorro de energía** automáticamente reduce la temperatura la placa base para ahorrar energía si no se mueve la plancha durante tres minutos al estar en posición vertical

- **El disco de control ajustable de la temperatura** ajusta el calor según el tipo de tela

- **La perilla ajustable de vapor** modifica la cantidad de vapor al ser colocada en una de cuatro posiciones, según las necesidades de planchado

- **El botón del chorro de vapor** suministra un potente chorro de vapor para ayudar a eliminar las arrugas y formar los pliegues

- **El botón de aspersión** suministra una ligera neblina cuando esto es necesario para ayudar a eliminar las arrugas más difíciles de alisar

- **La placa inferior antiadherente** se desliza fácilmente sobre las telas

- **La fonction d'économie d'énergie** réduit automatiquement la température de la semelle pour économiser l'énergie si le fer n'est pas déplacé pendant trois minutes lorsqu'il se trouve en position verticale

- **Cadran de thermostat assurant un contrôle précis** de la température pour chaque tissu

- **Le bouton de vapeur réglable** permet d'ajuster la vapeur (4 réglages) en fonction des besoins de repassage

- **Le bouton Jet de vapeur donne un jet de vapeur puissant** capable de faire disparaître facilement les faux plis ou créer des plis

- **Le bouton Vaporisateur** fournit une fine brume pour permet de repasser les faux plis les plus tenace

- **La semelle anti-adhésive** glisse sans effort sur les tissus