

은폐형 미니 브래킷 - ABS 나사 장착 설치 지침

엔지니어링용 기구 설치 지침:

ADA를 준수하려면 마감된 바닥과 약 1.2m(48인치) 높이에 보틀 펌프를 장착하십시오.

설치 키트 구성:
설치 템플릿, 앵커, 나사, 키.


필요한 물품:
범용 클리너/세제, 이소프로필 알코올, 실리콘 실런트, 깨끗한/마른 천, 드릴, 드라이버, 수평계, 연필, 테이프, 장갑.

제공된 앵커와 나사를 사용하여 장착합니다.

*참고: 제공된 앵커는 약 9.5mm(3/8인치) 건식 벽체 두께에 사용하도록 만들어졌습니다.

- 1단계 - 설치 템플릿과 디스펜서 브래킷 배치 지침을 살펴봅니다.
- 2단계 - 물이 직통으로 연속 분출되는 데서 멀리 떨어져 있으면서 높이가 같고 평평해서 브래킷을 장착하기에 적합한 곳을 찾아냅니다. 벽이나 기구에서 최소 10cm(4인치)의 간격을 두십시오.
- 3단계 - 세제로 표면을 청소하여 모든 비누막과 먼지를 제거합니다.
- 4단계 - 이소프로필 알코올과 물의 50:50 혼합물로 표면을 닦은 후 툭툭 두드려 말립니다.
- 5단계 - 설치 템플릿을 사용하여(그림 1) 브래킷 배치를 파악합니다. 수평계를 사용하여 맞춘 다음 4개의 모서리에 모두 테이프를 붙여 템플릿을 원하는 위치의 벽에 고정합니다.
- 6단계 - 연필로 각 나사 구멍의 위치를 조심스럽게 표시합니다(그림 2). 1개가 넘는 브래킷을 설치하는 경우 올바른 간격을 위해 2개의 템플릿을 나란히 배치합니다(그림 3).
- 7단계 - 재사용을 위해 템플릿을 조심스럽게 제거합니다.
- 8단계 - 나사를 고정하기 위해 구멍을 뚫고 제공된 앵커를 설치합니다.
- 9단계 - 브래킷을 벽에 대고 제공된 나사를 사용하여 고정합니다. 나사 머리가 같은 높이인지 확인하고 브래킷 슬롯으로 튀어나오지 않도록 하십시오.
- 10단계 - 작은 노즐이 달린 실리콘 튜브를 사용하여 브래킷 주변에 알갱이 모양으로 실리콘을 얇게 바릅니다.
- 11단계 - 보틀을 설치하기 전 실리콘이 굳을 때까지 24 시간 기다립니다.

그림 1: 재사용 가능한 설치 템플릿(동봉)



브래킷을 벽에 맞출 수 있도록 브래킷 중심선과 브래킷 상부 가장자리가 포함되어 있습니다.


← 옥실 벽이나 옥실 기구와 약 10cm(4인치)의 간격을 두십시오. →

그림 2:



템플릿과 연필을 사용하여 구멍 위치를 표시합니다.

그림 3:



브래킷을 여러 개 장착할 때는 올바른 간격을 위해 템플릿을 여러 개 나란히 배치합니다.

“디스펜서 브래킷 시스템을 설치하기 전 중요한 정보”

디스펜서 브래킷 시스템을 설치하기 전에 호텔 엔지니어링 부서와 타일 및 샤워기 벽 공급업체/제조업체와 함께 모든 작동 및 설치 지침을 검토하십시오.

어떠한 경우에도 Guest Supply는 디스펜서 브래킷 시스템 설치로 인한 직접적, 간접적, 특수, 부수적, 결과적 손해 또는 기타 모든 종류의 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

은폐형 미니 브래킷 - ABS

작동 지침

객실 관리용

보틀 설치 및 교체:

*브래킷 설치 후 최소 24시간 기다린 후 보틀을 설치하십시오.

중요

연마성 세제, 연마성 산성 세제 또는 연마성 청소 스폰지나 천을 사용하지 마십시오.


브래킷 작동

1단계



키를 끼우고 반시계 방향으로 돌려 브래킷의 잠금을 해제합니다.

참고!



참고: 키는 잠금 위치와 잠금 해제 위치 사이에서 90° 회전합니다. 키를 이 범위 이상으로 무리하게 돌리지 마십시오.

2단계



배출구를 튀어나올 때까지 반시계 방향으로 돌려 보틀 펌프를 엽니다.

3단계



보틀 뒷면의 돌기를 브래킷의 홈에 맞춥니다.

4단계



보틀을 아래쪽으로 내리면서 브래킷 홈에 끼워넣습니다.

5단계



키를 끼우고 시계 방향으로 90° 돌려 브래킷을 잠급니다.

6단계



이제 보틀이 브래킷 안에 단단히 잠겼습니다.

은폐형 미니 브래킷 - ABS

관리 지침

이 객실용 액세서리는 수제작하며 장기간 사용하려면 특별한 주의가 필요합니다.

주의: 사용 금지

연마성 세제

산성 세제

연마성 청소용 스펀지/천

권장 청소 지침

순한 비누를 묻힌 깨끗한 천을 사용하여 브래킷, 보틀,
펌프 배출구를 부드럽게 닦으십시오.

깨끗한 젖은 천으로 비누를 닦아내십시오.

깨끗한 마른 천으로 청소한 모든 부분을 닦아 물때를
제거하십시오.