




Beskrivelse IOS APP.

Hyttestyring lar deg fjernstyre enheten din fra din telefon. Den eneste forutsetningen er at du har et aktivt Pluss-abonnement fra Hyttestyring AS og at du har kjørt gjennom førstegangsoppsettet på våre websider.

Programmet krever internettilgang da all kommunikasjon foregår via vår server. Telefonen din vil ikke sende SMS-meldinger direkte til enheten, men via nettet.

Bruk av applikasjonen:

1. Logg deg inn med enhetens telefonnummer og 4-sifrede PIN-kode. PIN-koden anga du under førstegangsregistreringen og du kan se hva den er ved å logge deg inn på din konto på www.hyttestyring.com. Den ligger under fane «Mine sider» og menyvalg «Kontoopplysning».
2. Appen henter ned oppsettet fra din enhet. Det første fanen viser grunnleggende informasjon om enheten din, og den andre viser alle kanalene du har registrert.
3. App-en husker innloggingen din helt til du går til menyen og velger "Logg ut".
4. Dersom du ønsker å legge til eller endre kanalnavn eller temperaturgrenser må dette gjøres via kontoen din på <https://www.hyttestyring.com>. For å se endringene du har gjort på websidene må du logge ut og inn av applikasjonen via menyen.
5. Du kan trykke på det øverste panelet i appen for å vise en undermeny hvor du kan be om statusoppdatering og logge ut av applikasjonen.
6. Kanalene aktiveres ved å dra bryteren til ønsket posisjon.



Beskrivelse Android APP.

Hyttestyring lar deg fjernstyre enheten din fra din telefon. Den eneste forutsetningen er at du har et aktivt Pluss-abonnement fra Hyttestyring AS og at du har kjørt gjennom førstegangsoppsettet på våre websider. Til forskjell fra den andre applikasjonen vi har utgitt, er denne mye smartere og laster ned oppsettet og viser kanaler, temperaturfølere og termostater for din enhet og lar deg overvåke status og kontrollere disse.

Programmet krever internettilgang da all kommunikasjon foregår via vår server. Telefonen din vil ikke sende SMS-meldinger direkte til enheten, men via nettet. Du trenger en Android telefon med versjon 4 eller nyere, og selv om den per nå ikke er tilpasset nettbrett så vil det selvsagt fungere der også.

Bruk av applikasjonen:

1. Logg deg inn med enhetens telefonnummer og 4-sifrede PIN-kode. PIN-koden anga du under førstegangsregistreringen og du kan se hva den er ved å logge deg inn på din konto på www.hyttestyring.com. Den ligger under fane «Mine sider» og menyvalg «Kontoopplysning».

2. Appen henter ned oppsettet fra din enhet. Det første fanen viser grunnleggende informasjon om enheten din, og den andre viser alle kanalene du har registrert.

3. App-en husker innloggingen din helt til du går til menyen og velger "Logg ut".

4. Dersom du ønsker å legge til eller endre kanalnavn eller temperaturgrenser må dette gjøres via kontoen din på www.hyttestyring.com. For å se endringene du har gjort på websidene må du logge ut og inn av applikasjonen via menyen.

5. I øverste del av vinduet er det en oppdateringsknapp som kan brukes for å be om en statusoppdatering.

6. Kanalene aktiveres ved å dra bryteren til ønsket posisjon. For termostatkanaler og enheter som ikke støtter lagring av "Komforttemperatur" brukes 21-22°C som når "Komfort" er aktiv, og grunnoppsettet fra din webkonto når den er inaktiv.

