

Honda EU70 aggregat m/billader

Gratulerer med ditt nye aggregat m/billader. Det er viktig at den medfølgende anvisningen blir lest før aggregatet tas i bruk fordi den inneholder viktig informasjon om bruk og vedlikehold. Sørg for at aggregatet har riktig mengde olje før det startes opp første gang.

Plassering av aggregat

Dersom aggregatet skal plasseres i en bod er det viktig at det sørges for rikelig med tilluft samt god utlufting. Da sikrer man både mot overoppheting som følge av varmeutvikling fra aggregatet, samtidig som man sikrer at kullosen fra avgassene ledes ut i friluft og ikke er til fare for mennesker som befinner seg i rommet hvor aggregatet står, eller i tilstøtende rom.

Elektrisk start av aggregat

Aggregatet har et lite startbatteri som kan lades ut dersom det står lenge ubrukt om vinteren. For å sikre at aggregatet alltid har strøm, kan aggregatet kobles direkte hyttas batteribank, eller til et separat startbatteri dersom det er å foretrekke.

NB! Vær spesielt oppmerksom på snøforhold som kan tette for inn- og utluftingskanaler. Om nødvendig kan det ledes luftekanaler over tak.

Hyttetorget leverer ferdig tilpasset utluftingssett som sørger for en trygg og støyfri plassering. Dette kan forlenges for å sikre mot store snømengder.



Før du starter lading av din elbil skal medfølgende jordspyd monteres til aggregatrammen med mutter merket med symbolet for jord. Deretter skal jordspyd slås ned i grunnen. Påse at kontakten er trykket godt på plass i aggregatet. Når dette er gjort bør aggregatets 'eco mode' knapp settes i 'hare' posisjon. Det anbefales at aggregatet går uten belastning i 2-3 minutter før lader kobles til bilen.



Teknisk informasjon om billaderen: 32A (230V) med type 2 kontakt for kobling til bil og industrikontakt (CEE) for kobling til aggregat. 32A 1-fas (justert ned til 25A for optimal aggregatdrift). Laderen har jordfeilbryter og DC vern for å sikre både bil og aggregat. Lengde: 5 meter. IP65. Arbeidstemperatur: -40 > + 50°C. Kabeltverrsnitt 3x6mm². Billaderen er produsert i samsvar med IEC 62196 + IEC 61851-1 + EN62752 og har CE, EMC, RoHS godkjenninger og er i samsvar med DSB sitt regelverk.