ENKEL BRUKERVEILEDNING


Slik bruker du Cinderella

Cinderella® Forbrenningstoaletter

Før du starter: Se etter grønt lys


Grønn lampe viser at toalettet har strøm og er klart til bruk.

1 Løft lokket og setet




Den røde lampen begynner å blinke, og viften starter.

2 Sett i en ny pose




Plasser en original papirpose i skålen. Bruk en ny pose ved hvert besøk.

3 Legg ned setet



Toalettet er nå klart til bruk.

4 Bruk toalettet



Bruk toalettet som vanlig. Ved lite avfall kan litt vann i posen øke vekten.

5 Lukk lokket



Lukk toalettlokket etter bruk.

6 Trykk på start



Posen faller ned i forbrenningskammeret. Forbrenningen starter når luken lukkes. Toalettet er klart til neste bruker.

Gult lys betyr at forbrenningen pågår

Toalettet kan brukes selv om forbrenningen er i gang. Ved et nytt besøk avbrytes forbrenningen midlertidig. Tiden varierer med antall besøk og mengden avfall.