

NB! Viktig om vedlikehold

- god beskyttelse forlenger levetiden

Rustfritt stål har en langt høyere motstandskraft mot korrosjon enn annet stål, men likevel er det flere ting som kan svekke rustbeskyttelsen og føre til at stålet likevel ruster.

Dersom bålpannen står ubeskyttet uten trekk og/eller blir liggende i vann, vil stålet kunne ruste relativt raskt. Derfor må bålpanna dekkes til med bålpannetrekk når den ikke er i bruk. Jevnlig påføring av bålpanneolje vil i tillegg sørge for at stålet beholder sine egenskaper og ikke ruster.

Generelle anbefalinger: Må ikke lagres fritt utendørs i skiftende vær og vind. Må ikke utsettes for klorvask eller andre kjemikalier som kan starte korroderingsprosessen. Må ikke utsettes for saltholdig vanddamp. Ikke bank eller skrap hardt mot metallet. Vent med eventuell rengjøring til innsatsen er kald.



Den rentbrennende innsatsen plasseres i din eksisterende bålpanne. NB! Sørg for at det ikke blir liggende vann i bunnen av bålpanna



Bålpannetrekk & bålpanneolje beskytter mot rust og forlenger levetiden til den rentbrennende innsatsen (og til bålpanna)



Bestill her

 **hyttetorget**

Hyttetorget AS

Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord

Telefon: 33 42 01 00 Internett: www.hyttetorget.no