

TERMO-HIGRÔMETRO

Umidade Relativa



MODELO 5195.03.0.00

Manual de Instruções

MANUAL DE INSTRUÇÕES:

Termo-higrômetro com dois termômetros de escala externa, bulbo seco e úmido. Para monitoramento da umidade relativa do ambiente. Enchimento ecológico.

COMO UTILIZAR

- A) O termômetro da esquerda é o bulbo seco e o da direita bulbo úmido;
- B) O termômetro de bulbo seco indica a temperatura do ambiente, no momento da leitura;
- C) Manter o recipiente de água sempre com água limpa e a gaze que envolve o bulbo úmido, deve estar sempre imersa de tal forma que a região que envolve o bulbo esteja sempre úmida;
- D) O resultado da umidade relativa será obtido utilizando a tabela de diferença psicrométrica;
- E) Maiores informações vide instruções de uso existente na tabela.

UMIDADE RELATIVA

- A) A umidade relativa do ambiente é muito importante para o nosso conforto, por essa razão a necessidade de seu controle;
- B) Umidade relativa recomendada para ambientes é de 60 a 70%;
- D) Ao fazer o aquecimento de um ambiente para doentes deve-se tomar o cuidado especial no controle da umidade relativa.

RECOMENDAÇÕES

- A) Manter o recipiente sempre com água limpa;
- B) Ao trocar o tecido que envolve o bulbo úmido utilize outro de mesmo tipo, livre de gorduras ou goma para garantir que o bulbo sempre esteja úmido;
- D) Acompanha tabela de correção de altitude e relação entre os termômetros.

Referências Técnicas

Dimensões	190 x 105 x 11 mm
Peso	90g
Material	Plástico
Faixa de temperatura	-10°C a +50°C
Divisão	1°C
Precisão	±1°C



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do Atendimento em garantia e Assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.



Importado por Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS | CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100 | Fax.: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

Filial São Paulo

Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP
Tel.: 11 - 5574.5757

Origem: Art Fair / China