



Manual de Instruções

www.
incoterm
.com.br



TIMER DIGITAL

MODELO 7651

Timer Digital

Este timer digital com alarme, fornece a possibilidade de contagem crescente e decrescente. Na parte de trás da unidade existe um clip magnético que funciona também como suporte. Poderá ser utilizado para auxílio na cozinha, monitoramento de trilhas, reuniões, ou eventos com necessidade de controle do tempo.

Instruções:

Abra o compartimento de pilhas na parte de trás da unidade. Remova o plástico para ativar a unidade.

Cronômetro Crescente

Com o visor mostrando 00 00 pressione o botão START/STOP para iniciar a contagem crescente do tempo. Tempo máximo de 99 minutos e 59 segundos. Para parar a contagem, pressione o botão START / STOP. Para zerar o contador, pressione os botões "M" e "S" simultaneamente.

Cronômetro Decrescente

* Pressione o botão "S" para programar os segundos desejados (para procura rápida, pressione e mantenha pressionando o botão).

* Pressione o botão "M" para programar ps minutos desejados (para procura rápida, pressione e mantenha pressionando o botão).

* A contagem máxima regressiva é de 99 minutos e 59 segundos.

2. Pressione a tecla START/STOP para iniciar o cronômetro.

Quando o timer alcançar ZERO, o alarme começará a tocar. Pressione a tecla START/STOP para desativar o alarme. Quando o alarme parar, o visor de LCD mostrará a programação anterior. Pressionando a tecla START/STOP novamente, o timer será ativado com a mesma programação.



A INCOTERM garante a qualidade deste produto e firma o compromisso do atendimento em garantia e assistência técnica, bem como a troca incondicional do mesmo caso sejam detectados e comprovados defeitos de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 06 (seis) meses a partir da data da compra e mediante apresentação de nota fiscal. Qualquer intenção de reparo por pessoas não autorizadas implicará na perda da garantia.

Importado e distribuído por:



Rev002_07/2019_MKT/SEPROD

Incoterm Indústria de Termômetros Ltda
Av. Eduardo Prado, 1670 - Porto Alegre/RS - CEP 91751-000 - CNPJ 87.156.352/0001-19
Tel.: 51 - 3245.7100/ Fax: 51 - 3248.1470 - vendas@incoterm.com.br

www.incoterm.com.br

Escritório de Vendas São Paulo
Rua Machado Bittencourt, 361 - sala 1505 - São Paulo/SP
Tel.: 11 - 5574.5757 - vendassp@incoterm.com.br

Origem: Hangzhou Jingcheng/China