

Product Safety Guide  
020-102422-05

# Access Series LCD Panels

**CHRISTIE®**

# Important Safety Information

Read this document carefully before installing or operating UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels. Store the document in a location close to UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels for future reference.

## Product documentation

For installation, setup, and user information, see the product documentation available on the Christie website. Read all instructions before using or servicing this product.

1. Access the documentation from the Christie website:
  - Go to this URL: <http://bit.ly/2iUdjFs>.
  - Scan the QR code using a QR code reader app on a smartphone or tablet.



2. On the product page, select the model and switch to the **Downloads** tab.

## Related documentation

Additional information on the LCD panels is available in the following documents.

- *Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- *Installing the Touch Overlay (P/N: 020-102431-XX)*
- *Access Series LCD Panels External Controls (P/N: 020-102554-XX)*
- *UHD551-L Service Guide (P/N: 020-102683-XX)*
- *UHD651-L Service Guide (P/N: 020-102685-XX)*
- *UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- *UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Notation

Learn the hazard and information symbols used in the product documentation.



Danger messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, results in death or serious injury.



Warning messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Caution messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



Notice messages indicate a hazardous situation which, if not avoided, may result in equipment or property damage.



Information messages provide additional information, emphasize or provide a useful tip.

## Product labels

Learn about the labels that may be used on the product. Labels on your product may be yellow or black and white.

### General hazards

Hazard warnings also apply to accessories once they are installed in a Christie product that is connected to power.

#### Fire and Shock Hazard



To prevent fire or shock hazards, do not expose this product to rain or moisture.



Do not alter the power plug, overload the power outlet, or use it with extension cords.

Do not remove the product enclosure.

Only Christie qualified technicians are authorized to service the product.

#### Electrical Hazard



Risk of electric shock.

Do not remove the product enclosure.

Only Christie qualified technicians are authorized to service the product.



Do not operate the product in tropical climate regions.



Do not operate the product at an altitude exceeding 2000 m.

### Electrical labels



Indicates the presence of a protective earth ground.



Indicates the presence of an earth ground.

### Important safeguards

To prevent personal injury and to protect the device from damage, read and follow these safety precautions.

### General safety warnings



**Warning!** If not avoided, the following could result in death or serious injury.

- FIRE AND SHOCK HAZARD! Use only the attachments, accessories, tools, and replacement parts specified by Christie.
- Always provide proper ventilation for the product to prevent overheating.
- FIRE HAZARD! Do not install near any devices that produce heat such as amplifiers, radiators, heat registers, or stoves.



**Caution!** If not avoided, the following could result in minor or moderate injury.

- This product is intended for indoor use only.
- Do not operate the product at an altitude exceeding 2000 m.
- Do not operate the product in tropical climate regions.
- Only clean the components with Christie approved products.
- Do not place objects containing liquids on the product.
- Do not spray cleaners or pour liquids directly onto the surface of the product.
- Do not remove the protective housing.

### AC power precautions



**Warning!** If not avoided, the following could result in death or serious injury.

- SHOCK HAZARD! Disconnect the product from AC before installing, moving, servicing, cleaning, removing components, or opening any enclosure.
- FIRE AND SHOCK HAZARD! Do not attempt operation unless the power cord, power socket, and power plug meet the appropriate local rating standards.
- Never compromise the ground or earth connection of the product.
- SHOCK HAZARD! The AC power cord must be inserted into an outlet with grounding.

- The appliance coupler and main power supply plug must be easily accessible for disconnecting the product from the power source.
- FIRE OR SHOCK HAZARD! Do not overload power outlets and extension cords.
- SHOCK HAZARD! Only use the AC power cord provided with the product or recommended by Christie.
- FIRE HAZARD! Do not use a power cord, harness, or cable that appears damaged.
- TRIP OR FIRE HAZARD! Position all cables where they cannot contact hot surfaces, be pulled, be tripped over, or damaged by persons walking on or objects rolling over the cables.

### Power specifications

	UHD55 1-L	UHD65 1-L	UHD75 1-P	UHD86 1-P	UHD86 1-LT
Input rating	110-240 V AC 50-60Hz 1300mA	110-240 V AC 50-60Hz 1400mA	110-240 V AC 50-60Hz 2500mA	110-240 V AC 50-60Hz 3200mA	110-240 V AC 50-60Hz 3600mA

### Anatel

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

### Technical support

- North and South America: +1-800-221-8025 or [Support.Americas@christiedigital.com](mailto:Support.Americas@christiedigital.com)
- Europe, Middle East, and Africa: +44 (0) 1189 778111 or [Support.EMEA@christiedigital.com](mailto:Support.EMEA@christiedigital.com)
- Asia Pacific: +65 6877-8737 or [Support.APAC@christiedigital.com](mailto:Support.APAC@christiedigital.com)

# Важная информация в отношении безопасности

Перед установкой и эксплуатацией UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels внимательно прочтите настоящий документ. Храните документ в непосредственной близости от UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.

## Документация изделия

Информация в отношении установки, настройки, а также пользовательская информация приведена в документации изделия на веб-сайте компании Christie. Прочтите все инструкции перед использованием или обслуживанием данного изделия.

1. Доступ к документации с веб-сайта Christie:
  - Перейдите по адресу: <http://bit.ly/2iUdjFs> или
  - Сканируйте QR-код с помощью приложения для считывания QR-кодов, установленного на смартфоне или планшете.



2. На странице изделия выберите модель и перейдите во вкладку **Downloads (Загрузки)**.

## Сопутствующая документация

Дополнительная информация в отношении ЖК-панелей приведена в следующих документах.

- *Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- *Installing the Touch Overlay (Установка защитного экрана) (артикул: 020-102431-XX)*
- *Access Series LCD Panels External Controls (Внешние органы управления ЖК-панелями серии Access) (артикул: 020-102554-XX)*
- *UHD551-L Service Guide (Руководство по обслуживанию UHD551-L) (артикул: 020-102683-XX)*
- *UHD651-L Service Guide (Руководство по обслуживанию UHD651-L) (артикул: 020-102685-XX)*
- *UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- *UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Разъяснения

В настоящем разделе приведено описание символов, обозначающих возможные источники опасности, а также информационных символов, используемых в документации изделия.



Сообщения об опасности сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, приведут к смерти или серьезным физическим травмам.



Предупреждения сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к смерти или серьезным физическим травмам.



Сообщения о необходимости принять меры предосторожности сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к физическим травмам малой и средней тяжести.



Примечания сигнализируют об опасных ситуациях, которые, не будучи предупрежденными, могут привести к повреждению оборудования или имущества.



Информационные сообщения содержат дополнительную информацию, акцентируют внимание пользователя на тех или иных инструкциях или предлагают полезные советы.

## Ярлыки на изделии

В настоящем разделе приведено описание ярлыков, которые могут использоваться на изделии. На изделии могут использоваться ярлыки желтого цвета или черно-белые ярлыки.

## Факторы опасности общего характера

Предупреждения в отношении опасности также применимы к вспомогательному оборудованию, установленному в изделии Christie и подключенному к сети питания.

### Опасность возгорания и удара электрическим током



Во избежание возгорания и удара электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождевой воды или влаги.




Не изменяйте конструкцию вилки электропитания, не перегружайте точку отбора мощности (розетку) и не пользуйтесь удлинителями.

Не демонтируйте корпус изделия.

К обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные технические специалисты Christie.

**Удар электрическим током**



Опасность поражения электрическим током.  
Не демонтируйте корпус изделия.  
К обслуживанию изделия допускаются только квалифицированные технические специалисты Christie.



Не пользуйтесь изделием в тропической климатической зоне.



Не пользуйтесь изделием на высоте, превышающей 2000 м над уровнем моря.

**Ярлыки электрооборудования**



Указывает на организацию защитного заземления.



Указывает на наличие точки грунтового заземления.

**Важные меры безопасности**

Во избежание телесных повреждений и для защиты устройства от повреждений ознакомьтесь с приведенными инструкциями по технике безопасности.

**Общие меры предосторожности**



**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Используйте только приспособления, вспомогательное оборудование и запасные части, рекомендуемые/допущенные Christie.
- Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию во избежание перегрева.
- УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ! Не устанавливайте систему рядом с любыми устройствами, которые выделяют тепло, в частности рядом с усилителями, батареями, обогревателями или кухонными плитами.



**Осторожно!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может стать причиной травм легкой или средней степени тяжести.

- Изделие предназначено только для использования в помещении.

- Не пользуйтесь изделием на высоте, превышающей 2000 м над уровнем моря.
- Не пользуйтесь изделием в тропической климатической зоне.
- Чистите компоненты оборудования только специальными чистящими средствами, допущенными Christie.
- Не размещайте на изделии объекты, содержащие жидкость.
- Не распыляйте чистящие средства непосредственно на поверхность изделия.
- Не снимайте защитный корпус.

**Безопасность при работе с переменным током**



**Внимание!** В отсутствие предупреждающих мер следующее может привести к смерти или к серьезным травмам.

- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Перед установкой, перемещением, обслуживанием, чисткой, демонтажем компонентов или открытием любых крышек оборудования отключите оборудование от источника питания переменного тока.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ И УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Если шнур питания, розетка питания и вилка питания не отвечают применимым местным стандартам питания, эксплуатации изделия не допускается.
- Не пренебрегайте надлежащим заземлением изделия.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Шнур питания переменного тока можно включать только в розетку, где имеется заземление.
- Приборный штепсель и штепсель силового кабеля должны быть легкодоступными для отключения изделия от источника питания.
- ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Не превышайте нагрузку на электрические розетки и удлинители.
- ОПАСНОСТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Пользуйтесь только комплектными или рекомендуемыми Christie кабелями питания переменного тока.
- УГРОЗА ВОЗГОРАНИЯ! Не используйте силовой кабель с признаками повреждения.
- ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Размещайте кабели в местах, где исключен их контакт с горячими поверхностями; не размещайте кабели в зонах, где их могут задеть/о них могут споткнуться, или где их могут повредить в результате наступания на кабель/движения по кабелю.

**Параметры питания**

	UHD55 1-L	UHD65 1-L	UHD75 1-P	UHD86 1-P	UHD86 1-LT
Входные параметры	110 - 240 В	110 - 240 В	110 - 240 В	110-240 В пер.	110-240 В пер.

<b>UHD55 1-L</b>	<b>UHD65 1-L</b>	<b>UHD75 1-P</b>	<b>UHD86 1-P</b>	<b>UHD86 1-LT</b>
пер. ток, 50-60 Гц, 1300 мА	пер. ток, 50-60 Гц, 1400 мА	пер. ток, 50-60 Гц, 2500 мА	ток, 50-60 Гц, 3200 мА	ток, 50-60 Гц, 3600 мА

## Техническая поддержка

- Северная и Южная Америка: +1-800-221-8025 или Support.Americas@christiedigital.com
- Европа, Ближний Восток и Африка: +44 (0) 1189 778111 или Support.EMEA@christiedigital.com
- Asia Pacific: +65 6877-8737 или Support.APAC@christiedigital.com

# Ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels przeczytaj uważnie ten dokument. Przechowuj dokument w pobliżu urządzenia UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels, aby można było korzystać z niego w przyszłości.

## Dokumentacja produktu

Aby uzyskać informacje dotyczące instalacji, konfigurowania i użytkowania urządzenia, zapoznaj się z dokumentacją produktu dostępną na stronie WWW firmy Christie. Przeczytaj wszystkie instrukcje, zanim rozpoczniesz użytkowanie lub serwisowanie produktu.

1. APobierz dokumentację ze strony internetowej firmy Christie :
  - Przejdź do strony <http://bit.ly/2iUdjFs> lub
  - Zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji do skanowania kodów QR na smartfonie lub na tablecie.



2. Na stronie produktu wybierz model i przejdź na kartę **Downloads (Pobieranie)**.

## Powiązane dokumenty

Dodatkowe informacje dotyczące paneli LCD można znaleźć w następujących dokumentach:

- *Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- *Installing the Touch Overlay (Instalacja nakładki dotykowej) (nr kat.: 020-102431-XX)*
- *Access Series LCD Panels External Controls (Zewnętrzne sterowanie wyświetlaczami LCD serii Access) (nr kat.: 020-102554-XX)*
- *UHD551-L Service Guide (Instrukcja serwisowa wyświetlacza UHD551-L) (nr kat.: 020-102683-XX)*
- *UHD651-L Service Guide (Instrukcja serwisowa wyświetlacza UHD651-L) (nr kat.: 020-102685-XX)*
- *UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- *UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Oznaczenia

Zapoznaj się z symbolami zagrożeń i z symbolami informacji używanymi w dokumentacji produktu.



Informacje o niebezpieczeństwie ostrzegają o sytuacjach, które, o ile nie zostaną wyeliminowane, spowodują śmierć lub poważne obrażenia ciała.



Komunikaty ostrzegawcze informują o sytuacjach, które, o ile nie zostaną wyeliminowane, mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.



Wskazuje na sytuację niebezpieczną, która, o ile nie zostanie wyeliminowana, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.



Wskazuje na sytuację niebezpieczną, która, o ile nie zostanie wyeliminowana, może spowodować uszkodzenia sprzętu lub mienia.



Komunikaty informacyjne dostarczają dodatkowych informacji, podkreślają ważne informacje lub podają użyteczne porady.

## Oznaczenia na produkcie

Ta sekcja zawiera informacje o oznaczeniach, które może być naniesione na produkcie. Oznaczenia na produkcie mogą być żółte lub czarne i białe.

## Zagrożenia ogólne

Ostrzeżenia o zagrożeniach dotyczą również akcesoriów, gdy są one zainstalowane w urządzeniu Christie podłączonym do zasilania.

### Zagrożenie pożarem i porażeniem prądem elektrycznym



Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci..



Nie modyfikuj wtyczki ani gniazda zasilania, nie przeciążaj gniazda zasilania i nie używaj przedłużaczy.

Nie demontuj obudowy urządzenia.

Do serwisowania produktu są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie.

### Zagrożenie elektryczne



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Nie demontuj obudowy urządzenia.

Do serwisowania produktu są uprawnieni wyłącznie wykwalifikowani technicy firmy Christie.



Nie używać w regionach o klimacie tropikalnym.



Nie używać produktu na wysokości przekraczającej 2000 m.

### Oznaczenia dotyczące elektryczności



Oznacza obecność uziemienia ochronnego.



Oznacza obecność uziemienia.

### Ważne środki ochronne

Aby zapobiec obrażeniom ciała i chronić urządzenie przed uszkodzeniami, przeczytaj poniższe informacje o środkach ostrożności i przestrzegaj ich.

### Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:

- ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!! Używaj wyłącznie osprzętu, akcesoriów, narzędzi i części zamiennych zalecanych przez firmę Christie.
- Należy zawsze zapewnić właściwą wentylację produktu, aby zapobiec jego przegrzaniu.
- ZAGROŻENIE POŻAREM! Nie instaluj urządzeń w pobliżu jakichkolwiek urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak wzmacniacze, grzejniki, nawiewy ciepłego powietrza czy piece.



**Uwaga!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia ciała.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używać produktu na wysokości powyżej 2000 m.
- Nie używać w regionach o klimacie tropikalnym.
- Części należy czyścić wyłącznie produktami zatwierdzonymi przez firmę Christie.
- Nie umieszczaj na produkcie żadnych przedmiotów zawierających płyny.
- Nie rozpylaj środków czyszczących ani nie wylewaj płynów bezpośrednio na powierzchnię produktu.
- Nie zdejmuj obudowy ochronnej.

### Środki ostrożności dotyczące zasilania sieciowego



**Ostrzeżenie!** Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała:

- ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Przed przenoszeniem, serwisowaniem, czyszczeniem, demontażem części czy otwarciem jakiegokolwiek osłony odłącz produkt od źródła zasilania prądem przemiennym.
- ZAGROŻENIE POŻAREM I PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!! Nie próbuj uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający, gniazda i wtyczki zasilania nie spełniają obowiązujących lokalnych norm dla zasilania elektrycznego.
- Nigdy nie odłączaj połączenia z masą ani uziemienia produktu.
- ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Przewód zasilania prądem zmiennym musi być podłączony do gniazda z uziemieniem.
- Gniazdo i wtyczka zasilania z sieci elektrycznej muszą być łatwo dostępne w celu odłączenia produktu od źródła zasilania.
- ZAGROŻENIE POŻAREM LUB PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!! Nie przeciążaj gniazdek elektrycznych ani przedłużaczy.
- ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Należy używać wyłącznie przewodów zasilających dostarczonych z produktem lub zalecanych przez firmę Christie.
- ZAGROŻENIE POŻAREM! Nie używaj przewodów zasilających noszących ślady uszkodzeń.
- ZAGROŻENIE UPADKIEM LUB POŻAREM! Wszystkie kable należy umieścić tak, by nie mogły stykać się z gorącymi powierzchniami, być pociągnięte, grozić potknięciem lub mogły być uszkodzone przez przechodzące po nich osoby lub przejeżdżający sprzęt.

### Parametry zasilania

	UHD55 1-L	UHD65 1-L	UHD75 1-P	UHD86 1-P	UHD86 1-LT
Znamionowe parametry wejściowe	110-240 V AC 50-60 Hz 1300 mA	110-240 V AC 50-60 Hz 1400 mA	110-240 V AC 50-60 Hz 2500 mA	110-240 V AC 50-60Hz 3200mA	110-240 V AC 50-60Hz 3600mA

### Pomoc techniczna

- Ameryka Północna i Południowa: +1-800-221-8025 lub Support.Americas@christiedigital.com
- Europa, Bliski Wschód i Afryka: +44 (0) 1189 778111 lub Support.EMEA@christiedigital.com
- Asia Pacific: +65 6877-8737 lub Support.APAC@christiedigital.com



# Informazioni di sicurezza importanti

Leggere attentamente questo documento prima di installare o utilizzare il UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels. Conservare il documento vicino al UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels per eventuali consultazioni future.

## Documentazione del prodotto

Per informazioni su installazione, configurazione e uso, consultare la documentazione disponibile sul sito Web Christie. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso o della manutenzione di questo prodotto.

1. Accedere alla documentazione sul sito Web di Christie:
  - Visitare questo URL: <http://bit.ly/2iUdjFs>.
  - Leggere il codice QR utilizzando un'app apposita su uno smartphone o un tablet.



2. Nella pagina del prodotto, selezionare il modello e passare alla scheda **Downloads**.

## Documentazione correlata

Ulteriori informazioni sui pannelli LCD sono disponibili nella seguente documentazione.

- *Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- *Installing the Touch Overlay (N/P: 020-102431-XX)*
- *Access Series LCD Panels External Controls (N/P: 020-102554-XX)*
- *Manuale di manutenzione del pannello UHD551-L (N/P: 020-102683-XX)*
- *Manuale di manutenzione del pannello UHD651-L (N/P: 020-102685-XX)*
- *UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- *UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Annotazioni

Informazioni sul significato dei simboli di pericolo e informativi utilizzati nella documentazione relativa al prodotto.



I messaggi di pericolo indicano situazioni di rischio che, se non evitate, possono causare lesioni gravi o letali.



I messaggi di avvertenza indicano situazioni di rischio che, se non evitate, potrebbero causare lesioni gravi o letali.



I messaggi di attenzione indicano situazioni di rischio che, se non evitate, potrebbero causare lesioni lievi o moderate.



I messaggi di notifica indicano situazioni di rischio che, se non evitate, possono causare danni a oggetti o apparecchiature.



I messaggi informativi forniscono informazioni aggiuntive, mettono in risalto informazioni importanti o forniscono suggerimenti utili.

## Etichette del prodotto

Informazioni sul significato delle etichette che possono comparire sul prodotto. Le etichette possono essere gialle o bianche e nere.

### Pericoli generici

Gli avvisi di pericolo valgono anche per gli accessori una volta installati in un prodotto Christie collegato all'alimentazione.

#### Pericolo di incendio e di folgorazione



Per scongiurare il rischio di incendio o folgorazione, non esporre questo prodotto a pioggia o umidità.



Non modificare la spina di alimentazione, sovraccaricare la presa di alimentazione o utilizzare prolunghe.

Non rimuovere l'involucro del prodotto.

Solo i tecnici qualificati Christie sono autorizzati a effettuare la manutenzione su questo prodotto.

#### Pericolo elettrico



Rischio di folgorazione.

Non rimuovere l'involucro del prodotto.

Solo i tecnici qualificati Christie sono autorizzati a effettuare la manutenzione su questo prodotto.



Non usare il prodotto in ambienti con clima tropicale.



Non usare il prodotto a quote superiori a 2000 m.

**Etichette elettriche**



Indica la presenza di una messa a terra di protezione.



Indica la presenza di una messa a terra.

**Importanti precauzioni di sicurezza**

Per evitare infortuni e proteggere il dispositivo da eventuali danni, leggere e rispettare le seguenti precauzioni di sicurezza.

**Avvertenze generali di sicurezza**



**Avvertenza!** Se non evitate, le seguenti circostanze possono causare lesioni gravi o letali.

- PERICOLO DI INCENDIO E DI FOLGORAZIONE! Utilizzare solo componenti aggiuntivi, accessori e componenti di ricambio specificati da Christie.
- Per evitare surriscaldamento, assicurare sempre una corretta ventilazione per il prodotto.
- PERICOLO D'INCENDIO! Non installare vicino ad alcun dispositivo che produca calore quali amplificatori, radiatori, diffusori di aria calda o stufe.



**Attenzione!** Se non evitate, le seguenti circostanze possono causare lesioni di lieve o media entità.

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso all'interno.
- Non usare il prodotto a quote superiori a 2000 m.
- Non usare il prodotto in ambienti con clima tropicale.
- Pulire i componenti utilizzando solo prodotti approvati da Christie.
- Non collocare sul prodotto oggetti contenenti liquidi.
- Non spruzzare detergenti né versare liquidi direttamente sulla superficie del prodotto.
- Non rimuovere l'alloggiamento protettivo.

**Precauzioni relative all'alimentazione CA**



**Avvertenza!** Se non evitate, le seguenti circostanze possono causare lesioni gravi o letali.

- PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Scollegare il prodotto dall'alimentazione CA prima di installare, spostare, sottoporre a manutenzione, pulire, smontare componenti o aprire l'involucro.
- PERICOLO DI INCENDIO E DI FOLGORAZIONE! Non tentare di utilizzare il prodotto se il cavo, la presa e la

spina di alimentazione non sono conformi agli standard locali applicabili.

- Non manomettere mai il collegamento a massa o a terra del prodotto.
- PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa con collegamento a massa.
- Il connettore e la spina del cavo di alimentazione devono essere facilmente accessibili per poter scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione.
- PERICOLO DI INCENDIO O FOLGORAZIONE! Non sovraccaricare le prese di alimentazione e le prolunghe.
- PERICOLO DI FOLGORAZIONE! Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione CA fornito con il prodotto o consigliato da Christie.
- PERICOLO D'INCENDIO! Non utilizzare un cavo di alimentazione che presenta segni di danneggiamento.
- PERICOLO DI INCIAMPO E INCENDIO! Posizionare tutti i cavi in modo che non siano d'intralcio e non entrino in contatto con superfici calde, né possano subire danni se calpestati da persone o schiacciati da oggetti.

**Specifiche di alimentazione**

	UHD55 1-L	UHD65 1-L	UHD75 1-P	UHD86 1-P	UHD86 1-LT
Valore nominale di ingresso	110-240 V AC 50-60Hz 1300mA	110-240 V AC 50-60Hz 1400mA	110-240 V AC 50-60Hz 2500mA	110-240 V AC 50-60Hz 3200mA	110-240 V AC 50-60Hz 3600mA

**Supporto tecnico**

- Nord e Sud America: +1-800-221-8025 o Support.Americas@christiedigital.com
- Europa, Medio Oriente e Africa: +44 (0) 1189 778111 o Support.EMEA@christiedigital.com
- Asia Pacific: +65 6877-8737 o Support.APAC@christiedigital.com

# Informations importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce document avant d'installer ou de faire fonctionner le UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels. Rangez le document à proximité du UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels pour vous y référer ultérieurement.

## Documentation du produit

Pour des informations relatives à l'installation, à la configuration et à l'utilisateur, consultez la documentation du produit disponible sur le site Web de Christie. Lisez l'intégralité des instructions avant d'utiliser ce produit ou d'effectuer une quelconque intervention. product.

1. Accédez à la documentation depuis le site Web de Christie.
  - Rendez-vous à l'adresse suivante: <http://bit.ly/2iUdjFs>.
  - Scannez le code QR à l'aide d'une application de lecture de code QR installée sur un smartphone ou une tablette.



2. Sur la page du produit, sélectionnez le modèle et basculez ensuite vers l'onglet **Downloads (Téléchargements)**.

## Documentation connexe

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les écrans LCD dans les documents suivants.

- *Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- *Installing the Touch Overlay (réf : 020-102431-XX)*
- *Access Series LCD Panels External Controls (réf : 020-102554-XX)*
- *Guide d'entretien UHD551-L (réf : 020-102683-XX)*
- *Guide d'entretien UHD651-L (réf : 020-102685-XX)*
- *UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- *UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Notation

Cette section décrit les symboles de risque et d'information utilisés dans la documentation du produit.



Les messages de danger correspondent à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoque des blessures graves, voire mortelles.



Les messages d'avertissement correspondent à une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.



Les messages Attention signalent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures mineures ou modérées.



Les messages Mise en garde signalent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



Les messages d'information donnent des indications supplémentaires, prodiguent un conseil ou mettent l'accent sur une astuce.

## Étiquettes du produit

Cette section décrit les étiquettes qui peuvent être utilisées sur le produit. Les étiquettes apposées sur votre produit peuvent être jaunes ou noires et blanches.

## Risques généraux

Les avertissements de danger s'appliquent aussi aux accessoires une fois qu'ils sont installés dans un produit Christie qui est raccordé à l'alimentation.

### Risques d'incendie et de choc électrique



Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité.



Ne modifiez pas la fiche électrique, ne surchargez pas la prise électrique et n'utilisez pas de rallonges. Ne retirez pas le coffret du produit.

Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à intervenir sur ce produit.

### Risque électrique



Risque de choc électrique.

Ne retirez pas le coffret du produit.

Seuls les techniciens Christie qualifiés sont autorisés à intervenir sur ce produit.



Ne faites pas fonctionner le produit dans les régions de climat tropical.



Ne faites pas fonctionner le produit à une altitude supérieure à 2 000 mètres.

### Étiquettes électriques



Indique la présence d'une mise à la terre de protection.



Indique la présence d'une mise à la terre.

### Mesures de protection importantes

Afin d'éviter toute blessure corporelle et de protéger l'appareil contre tout dommage, lisez et respectez ces consignes de sécurité.

### Avertissements généraux relatifs à la sécurité



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION ! Utilisez uniquement les équipements, accessoires et pièces de rechange spécifiés par Christie.
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours correctement ventilé afin d'éviter toute surchauffe.
- RISQUE D'INCENDIE ! N'installez pas l'appareil à proximité de dispositifs qui émettent de la chaleur, tels que des amplificateurs, des radiateurs, des bouches de chaleur ou des poêles.



**Attention !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- Ne faites pas fonctionner le produit à une altitude supérieure à 2 000 mètres.
- Ne faites pas fonctionner le produit dans les régions de climat tropical.
- Pour nettoyer les composants, utilisez uniquement les produits approuvés par Christie.
- Ne déposez pas d'objets contenant du liquide sur l'appareil.
- Ne pulvérisez pas de détergent et ne versez pas de liquide directement sur la surface du produit.
- Ne retirez pas le boîtier de protection.

### Précautions relatives à l'alimentation secteur



**Avertissement !** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Débranchez le produit de l'alimentation secteur avant d'installer, de déplacer, d'entretenir, de nettoyer ou de retirer des composants, ou d'ouvrir un boîtier.
- RISQUES D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION ! N'essayez pas d'utiliser l'appareil si le cordon, la fiche ou la prise d'alimentation ne respectent pas les normes locales de valeur nominale en vigueur.
- Ne jamais compromettre la connexion de masse du produit.
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Le cordon d'alimentation doit être inséré dans une prise avec mise à la terre.
- La prise de courant et la prise d'alimentation principale doivent être facilement accessibles pour débrancher le produit de la source d'alimentation.
- RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION ! Ne pas surcharger les prises électriques et les rallonges.
- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! Utilisez uniquement le cordon d'alimentation secteur fourni avec le produit ou recommandé par Christie.
- RISQUE D'INCENDIE ! N'utilisez pas un cordon d'alimentation qui semble endommagé.
- RISQUE DE CHUTE OU D'INCENDIE ! Positionnez tous les câbles de sorte qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec des surfaces chaudes et de façon à ce que personne ne puisse tirer dessus ni trébucher. Veillez également à les positionner de telle sorte qu'ils ne soient pas endommagés par des personnes marchant dessus ou des objets roulant dessus.

### Caractéristiques d'alimentation

	UHD55 1-L	UHD65 1-L	UHD75 1-P	UHD86 1-P	UHD86 1-LT
Intensité en entrée	110-240 V CA 50-60 Hz 1 300 m A	110-240 V CA 50-60 Hz 1 400 m A	110-240 V CA 50-60 Hz 2 500 m A	110-240 V CA 50-60 Hz 3 200 mA	110-240 V CA 50-60 Hz 3 600 mA

### Assistance technique

- Amériques : +1-800-221-8025 ou Support.Americas@christiedigital.com
- EMEA : +44 (0) 1189 778111 ou Support.EMEA@christiedigital.com
- Asia Pacific: +65 6877-8737 ou Support.APAC@christiedigital.com

# Información importante de seguridad

Lea atentamente este documento antes de instalar o utilizar UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels. Guarde el documento cerca de su UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels para facilitar la consulta futura.

## Documentación del producto

Para obtener información sobre la instalación, la configuración y el uso del producto, consulte la documentación disponible en el sitio web de Christie. Lea todas las instrucciones antes de utilizar o manipular el producto.

1. Descargue la documentación desde el sitio web de Christie:
  - Visite esta dirección: <http://bit.ly/2iUdjFs>.
  - Lea el código QR mediante una aplicación de lectura de códigos QR instalada en un teléfono inteligente o un dispositivo tablet.



2. En la página de productos, seleccione el modelo y abra la ficha **Downloads (Descargas)**.

## Documentación relacionada

Hay disponible información adicional sobre los paneles LCD en los documentos siguientes.

- *Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- *Installing the Touch Overlay (Instalación de la función de superposición táctil), ref.: 020-102431-XX*
- *Access Series LCD Panels External Controls (Controles externos para paneles LCD serie Access), ref. 020-102554-XX*
- *Guía de servicio para UHD551-L, ref.: 020-102683-XX*
- *Guía de servicio para UHD651-L, ref.: 020-102685-XX*
- *UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- *UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Notación

Conozca los símbolos de riesgo e información utilizados en la documentación del producto.



Los mensajes de peligro indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, resultarán en lesiones graves o fatales.



Los mensajes de advertencia indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, podrían resultar en lesiones graves o fatales.



Los mensajes de precaución indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, podrían resultar en lesiones leves o moderadas.



Los mensajes de aviso indican situaciones de riesgo que, en caso de no evitarse, pueden resultar en daños materiales o en el equipo.



Los mensajes informativos proporcionan información adicional, y enfatizan u ofrecen consejos útiles.

## Etiquetas del producto

Conozca las etiquetas que pudiera incluir el producto. Las etiquetas presentes en su producto pueden ser amarillas o blancas y negras.

## Riesgos generales

Las advertencias son igualmente aplicables a los accesorios tras su instalación en un producto Christie conectado a la red eléctrica.

### Riesgos de incendio y descarga eléctrica



Para evitar riesgos de incendio y descarga eléctrica, evite la exposición del producto a lluvia o humedad.



Evite modificaciones en el enchufe de alimentación, sobrecargas en la toma de corriente y el uso de cables de prolongación.

No retire nunca la carcasa del producto.

Únicamente los técnicos cualificados de Christie están autorizados a realizar tareas de mantenimiento en el producto.

### Riesgo de descarga eléctrica



Riesgo de descarga eléctrica.

No retire nunca la carcasa del producto.

Únicamente los técnicos cualificados de Christie están autorizados a realizar tareas de mantenimiento en el producto.



No utilice el producto en zonas de climas tropicales.



No utilice el producto a una altitud superior a 2000 m.

**Etiquetas relativas a electricidad**



Indica la presencia de una conexión a tierra de protección.



Indica la presencia de una conexión a tierra.

**Medidas preventivas importantes**

Con el fin de evitar lesiones personales y daños en el dispositivo, lea y observe las siguientes precauciones de seguridad.

**Advertencias de seguridad general**



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- **¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA!** Utilice exclusivamente piezas de fijación y repuesto y accesorios especificados por Christie.
- Proporcione siempre ventilación adecuada al producto para evitar riesgos de sobrecalentamiento.
- **¡PELIGRO DE INCENDIO!** No instale el producto cerca de dispositivos que emitan calor, por ejemplo, amplificadores, radiadores, rejillas de calefacción o estufas.



**iPrecaución!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales leves o moderadas.

- Este producto está destinado exclusivamente a uso en interiores.
- No utilice el producto a una altitud superior a 2000 m.
- No utilice el producto en zonas de climas tropicales.
- Limpie los componentes exclusivamente con productos aprobados por Christie.
- No coloque objetos que contengan líquidos sobre el producto.
- No rocíe ni vierta limpiadores en aerosol o líquidos directamente en la superficie del producto.
- No retire la carcasa de protección.

**Precauciones relativas al suministro de CA**



**iAdvertencia!** La omisión de las advertencias siguientes podría dar lugar a lesiones personales graves o fatales.

- **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** Desconecte el producto de la corriente eléctrica antes de instalarlo, moverlo, realizar tareas de mantenimiento o limpieza, desmontar componentes o abrir cualquier carcasa.
- **¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA!** Asegúrese de que el cable de alimentación, la toma y el enchufe cumplen las especificaciones locales.
- La conexión a tierra del producto no debe modificarse ni eliminarse nunca.
- **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** El cable de alimentación de CA debe insertarse en una toma con conexión a tierra.
- El adaptador del aparato y el enchufe del cable de alimentación deben mantenerse fácilmente accesibles para poder desconectar el aparato de la fuente de alimentación.
- **¡RIESGOS DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA!** Evite sobrecargas en tomas de alimentación y cables de prolongación.
- **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** Utilice únicamente el cable de alimentación de CA suministrado con el producto o recomendado por Christie.
- **¡PELIGRO DE INCENDIO!** No utilice nunca un cable de alimentación que presente indicios de daños.
- **¡RIESGOS DE INCENDIO Y LESIONES PERSONALES!** Coloque los cables de forma que se eviten riesgos de incendio por el contacto con superficies calientes y de lesiones personales por caídas. Además, deben quedar protegidos ante posibles daños causados por el paso de personas o el desplazamiento de mesas, sillas u otros objetos.

**Especificaciones de alimentación**

	<b>UHD55 1-L</b>	<b>UHD65 1-L</b>	<b>UHD75 1-P</b>	<b>UHD86 1-P</b>	<b>UHD86 1-LT</b>
Especificación nominal de entrada	110-240 V CA 50-60 Hz 1300 mA	110-240 V CA 50-60 Hz 1400 mA	110-240 V CA 50-60 Hz 2500 mA	110-240 V CA 50-60 Hz 3200mA	110-240 V CA 50-60 Hz 3600 mA

**Soporte técnico**

- Norteamérica y Sudamérica: +1-800-221-8025 o Support.Americas@christiedigital.com
- Europa, Oriente Medio y África: +44 (0) 1189 778111 o Support.EMEA@christiedigital.com
- Asia Pacific: +65 6877-8737 o Support.APAC@christiedigital.com

# Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig, bevor Sie den UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels installieren oder bedienen. Bewahren Sie das Dokument in der Nähe des UHD551-L, UHD651-L, UHD751-P, UHD861-P, and UHD861-LT display panels auf, um künftig darin nachschlagen zu können.

## Produktdokumentation

Hinweise zur Installation und Konfiguration sowie Benutzerinformationen finden Sie in der Produktdokumentation auf der Website von Christie. Lesen Sie vor der Benutzung oder Wartung dieses Produkts sämtliche Anweisungen.

- Zugang zu der Dokumentation erhalten Sie über die Christie website:
  - Besuchen Sie diese URL: <http://bit.ly/2iUdjFs>.
  - Scannen Sie den QR-Code mithilfe einer App zum Lesen von QR-Codes auf einem Smartphone oder Tablet.



- Wählen Sie auf der Produktseite das Modell und wechseln Sie zur Registerkarte **Downloads**.

## Zugehörige Dokumentation

Zusätzliche Informationen zu den LCD-Panels sind in den folgenden Dokumenten zu finden.

- Access Series LCD Panels Installation and Setup Guide (P/N: 020-102404-XX)*
- Installing the Touch Overlay (Teilenr.: 020-102431-XX)*
- Access Series LCD Panels External Controls (Teilenr.: 020-102554-XX)*
- UHD551-L Wartungsanleitung (Teilenr.: 020-102683-XX)*
- UHD651-L Wartungsanleitung (Teilenr.: 020-102685-XX)*
- UHD751-P Service Guide (P/N: 020-102686-XX)*
- UHD861-P Service Guide (P/N: 020-102744-XX)*

## Bezeichnungen

Erfahren Sie Näheres zu den in der Produktdokumentation verwendeten Gefahr- und Informationssymbolen.



Gefahrmeldungen bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben werden.



Warnmeldungen bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnten.



Vorwarnungen bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben könnten.



Hinweise bezeichnen gefährliche Situationen, die – sofern sie nicht vermieden werden – Beschädigungen der Ausrüstung zur Folge haben könnten.



Informationsmeldungen enthalten zusätzliche Informationen, heben etwas hervor oder geben einen hilfreichen Tipp.

## Produktkennzeichnungen

Erfahren Sie mehr über die möglicherweise auf dem Produkt verwendeten Kennzeichnungen. Kennzeichnungen auf Ihrem Produkt können gelb, schwarz oder weiß sein.

## Allgemeine Gefahren

Warnhinweise gelten auch für Zubehör nach dessen Installation in ein an die Spannungsversorgung angeschlossenes Produkt von Christie.

### Brand- oder Stromschlaggefahr



Um Brand- oder Stromschlaggefahr vorzubeugen, darf dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.



Nehmen Sie keine Änderungen am Netzstecker vor, überlasten Sie die Steckdose nicht und verwenden Sie das Produkt nicht mit einem Verlängerungskabel.

Entfernen Sie nicht das Gehäuse von dem Produkt.

Nur von Christie qualifizierte Techniker sind zur Wartung dieses Produkts berechtigt.

### Elektrische Gefährdung



Stromschlaggefahr.

Entfernen Sie nicht das Gehäuse von dem Produkt.

Nur von Christie qualifizierte Techniker sind zur Wartung dieses Produkts berechtigt.



Betreiben Sie das Produkt niemals in Regionen mit tropischem Klima.



Betreiben Sie das Produkt niemals in Höhenlagen von über 2000 m.

**Elektrische Kennzeichnungen**



Weist auf eine Schutzerdung hin.



Weist auf eine Erdung hin.

**Wichtige Sicherheitsvorkehrungen**

Lesen und befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, um Personenschäden zu vermeiden und das Gerät vor Schäden zu schützen.

**Allgemeine Warnhinweise zur Sicherheit**



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- **BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR!** Benutzen Sie ausschließlich von Christie angegebene Halterungen, Zubehörteile, Werkzeuge und Ersatzteile.
- Stets für ordnungsgemäße Belüftung des Produkts sorgen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- **BRANDGEFAHR!** Nicht in der Nähe von Wärme erzeugenden Geräten wie Verstärkern, Heizkörpern, Heizungsgittern oder Öfen installieren.



**Vorsicht!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes leichte oder mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

- Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Betreiben Sie das Produkt niemals in Höhenlagen von über 2000 m.
- Betreiben Sie das Produkt niemals in Regionen mit tropischem Klima.
- Die Komponenten nur mit vonChristiegenehmigten Produkten reinigen.
- Stellen oder legen Sie keine Wasser enthaltenden Objekte auf das Produkt.
- Keine Reinigungsmittel oder Flüssigkeiten direkt auf die Oberfläche des Produkts sprühen oder gießen.
- Entfernen Sie nicht das Schutzgehäuse.

**AC power precautions**



**Warnhinweis!** Bei Nichtvermeidung könnte Folgendes schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben.

- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Trennen Sie das Produkt vor der Installation, dem Bewegen, der Wartung, der Reinigung, dem Ausbau von Komponenten oder dem Öffnen eines Gehäuses von der Wechselstromversorgung.
- **BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR!** Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn das Netzkabel, die Netzsteckdose und der Netzstecker nicht den entsprechenden örtlichen Normen entsprechen.
- Manipulieren Sie niemals den Erd- oder Masseanschluss des Produkts.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Das Netzkabel muss in eine Steckdose mit Erdung gesteckt werden.
- Der Gerätestecker und der Netzstecker müssen problemlos zugänglich sein, um das Produkt von der Stromquelle trennen zu können.
- **BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR!** Überlasten Sie niemals Steckdosen und Verlängerungskabel.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Verwenden Sie nur das zum Lieferumfang des Produkts gehörende oder von Christie empfohlene Netzkabel.
- **BRANDGEFAHR!** Verwenden Sie kein Netzkabel, das beschädigt zu sein scheint.
- **STOLPER- ODER BRANDGEFAHR!** Positionieren Sie alle Kabel so, dass diese nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder herausgezogen werden können, keine Stolpergefahr darstellen und nicht durch über die Kabel laufende Personen oder darüber rollende Gegenstände beschädigt werden können.

**Stromversorgungsspezifikationen**

	<b>UHD55 1-L</b>	<b>UHD65 1-L</b>	<b>UHD75 1-P</b>	<b>UHD86 1-P</b>	<b>UHD86 1-LT</b>
Eingangsspannung	110-240 V AC, 50-60 Hz	110-240 V AC, 50-60 Hz	110-240 V AC, 50-60 Hz	110-240 V AC, 50-60 Hz	110-240 V AC, 50-60 Hz
Maximaler Strom	1300 mA	1400 mA	2500 mA	3200 mA	3600 mA

**Technischer Support**

- Nord- und Südamerika: +1-800-221-8025 oder Support.Americas@christiedigital.com
- Europa, Naher Osten und Afrika: +44 (0) 1189 778111 oder Support.EMEA@christiedigital.com
- Asia Pacific: +65 6877-8737 oder Support.APAC@christiedigital.com



## Corporate offices

---

Christie Digital Systems USA, Inc.  
Cypress  
ph: 714 236 8610

Christie Digital Systems Canada Inc.  
Kitchener  
ph: 519 744 8005

## Worldwide offices

---

Australia  
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil  
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)  
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)  
ph: +86 21 6278 7708

France  
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany  
ph: +49 2161 664540

India  
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)  
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)  
ph: +82 2 702 1601

Mexico  
ph: +52 55 4744 1790

Republic of South Africa  
ph: +27 (0)11 510 0094

Russian Federation  
and Eastern Europe  
ph: +36 (0) 1 47 48 100

Singapore  
ph: +65 6877 8737

Spain  
ph: +34 91 633 9990

United Arab Emirates  
ph: +971 4 3206688

United Kingdom  
ph: +44 (0) 118 977 8000

United States (Arizona)  
ph: 602 943 5700

United States (New York)  
ph: 646 779 2014

## Independant sales consultant offices

---

Italy  
ph: +39 (0) 2 9902 1161



For the most current technical documentation, visit [www.christiedigital.com](http://www.christiedigital.com).

