




QUICK START CARD



P/N 36.8FC02G001-A

QUICK START CARD

8


Adjust Zoom

Régler le zoom
Passen Sie den Zoom an
Ajuste el zoom
Regolare lo Zoom
Ajuste do zoom
Pas de zoomfactor aan
Wyreguluj Powiększenie.
Настройте масштаб
Projektorin zoomin säätö
Justera zoom

تقطیع زوم

Juster zoom
Juster Zoom
Προσαρμογή Ζουμ
Zoom beállítása
Upravit zoom
Zumu Ayarla
ປັບປຸມ
調整變焦
調整变焦
[ズーム]調整
줌 조절

ضبط الزوم



9

Adjust Focus

Régler la mise au point
Stellen Sie den Fokus ein
Ajuste el enfoque
Regolare la messa a fuoco
Ajuste da focagem
Pas de scherpstelling aan
Wyreguluj Ostrość
Настройте фокусировку
Projektorin tarkennuksen säätö
Justera fokus

تقطیع فوکوس

Juster fokus
Juster Fokus
Προσαρμογή Εστίασης
Élességlítés
Upravit zaostření
Odağı Ayarla
ປັບໄພກໍສ
調整對焦
調整焦距
[フォーカス]調整
초점 조절

ضبط البؤرة

10


Adjust Brightness

Régler la luminosité
Stellen Sie die Helligkeit ein
Ajuste la luminosidad
Regolare la luminosità
Ajuste da luminosidade
Pas de luminosité
Wyreguluj Jaskrawosć
Настройте яркость
Projektorin valon säätö
Justera ljusstyrkan

تقطیع نور

Vähennä valoa
Minderen ljusstyrkan
Πειραιώνετε την ένταση της φωτός
Élezzen a fényerőt
Minderen ljusstyrken
Minderen ljusstyrken
Vysoký kontrast
Wysoki kontrast
Высокий контраст
Tarkennus

เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี
เพิ่มน้ำหนักสี



205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740

Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511 | Fax: (732)-222-7088
E-mail: sales@touchboards.com | Site: www.touchboards.com

Warning!



Norsk

■ Unngå å se direkte inn i projektorstrålen til enhver tid.
■ Unngå situasjoner hvor du står imot strålen. Stå med ryggen mot strålen så ofte som mulig.

Dansk

■ Se aldrig direkte ind i projektorstrålen.
■ Undgå så vidt muligt at stå vendt mod strålen. Vend ryggen til strålen så vidt muligt.

Ελληνικά

■ Αποφύγευτε να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του τρόπολού.
■ Ελαχιστοποιήστε τις στιγμές που κοιτάτε στην ακτίνα. Εξέτη την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Magyar

■ Soha ne tekintse közvetlenül a sugárba.
■ Minimálisra csökkentse a sugárral szemben töltött időt. Lehetséges háttal álljon a sugárnak.

Cěstina

■ Nedivejte sedleší dobu přímo do proudu světla z projektoru.
■ Odvraťte tvář co nejvíce od proudu světla. Odvraťte se co nejvíce zadou do proudu světla.

Türke

■ Projektor ışık kaynağının içerisinde direk olarak bakmayın.
■ Projektor ışık kaynağının yüzünüzü gelecek şekilde durmayın. ışık kaynağının karşı olabileceği aranız dönük konuşmanız.

ไทย

■ หลีกเลี่ยงการมองลงมาสู่จุดที่สว่างโดยตรงโดยทุกกรณี.
■ หลีกเลี่ยงการมองลงมาสู่จุดที่สว่างโดยตรงโดยทุกกรณี

繁體中文

■ 請勿直視鏡頭內部。
■ 請避免直接面對投影機光束並盡可能背對直接照射。

简体中文

■ 请勿直视镜头内部。
■ 请避免直接面对投影机光束并尽可能背对直接照射。

日本語

■ プロジェクタの光源に直接注視しないでください。
■ プロジェクタの光源に向いて立たないでください。出来る限り、離れてください。

한국어

■ 프로젝터 빛을 직접 응시하지 말아 주십시오.
■ 빛을 향하여 서는 행동을 자제하여 주시고 가능하면 빛을 등지고 사용하시기 바랍니다.

عربى

■ تجنب النظر مباشرة إلى أشعة جهاز الإسقاط لفترة طويلة.
■ حاول التخلص من الوقوف مواجهًا للشاشة. وينصح باتخاذ ظهره للسماع قدر المستطاع.

فارسی

■ از خود نمایش دهن به پروژکتور در مدت زمان طولانی خودداری کنید.
■ مدت زمان استیشن در مقابل پرتو را به حداقل بررسانید. تا جای ممکن
پشتان را به پرتو ها کنید.