

USER INSTRUCTIONS

ENG ✓

DEU

ESP

FRA

ITA

PRT

TRK

iQ 10 Sync Charge Station™

iQ 10 Charging Station™

Touchboards

205 Westwood Ave, Long Branch, NJ 07740
Phone: 866-94 BOARDS (26273) / (732)-222-1511
Fax: (732)-222-7088 | E-mail: sales@touchboards.com



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Congratulations on your purchase.
Follow these instructions for easy and fast set-up of your iQ 10 Station.

PC Locs, LocknCharge and the Padlock device are Trademarks of IWS Global Pty Ltd.
 Copyright IWS Global Pty Ltd, May 2014.

Disclaimer.

This information is the intellectual property of IWS Global Pty Ltd and may not be distributed, duplicated or copied in part or full without the written permission. Since the use of this information, the equipment connected and the conditions by which any IWS Global product is used is beyond the control of IWS Global, it is the obligation of the owner and/or user to determine the correct and safe use of any equipment and product. To the extent that the law permits, any liability which may be incurred as a result of the use or future use of a product manufactured or sold by IWS Global is limited to the cost of repairing or replacing the failed product or component at the discretion of IWS Global either within, or outside of warranty periods, and does not extend to any loss or damage which may be caused as a consequence of misuse or failure of the equipment or product or the information contained herein. IWS Global shall not in any event be liable for economic loss of profits, indirect, special, bodily injuries or consequential damages.


Specifications and images are for illustration purposes only. Final product may differ and is subject to change without notice.

STEP 1 - Unpacking the iQ 10 Station and removing the compartment lid

After unpacking, open the door.



Remove the baskets and accessories.



Undo the two thumb screws to release the power compartment lid.



Push the compartment lid up through the centre hole from inside the iQ 10 Station.



Sync and Charge Instructions

Lift the top compartment lid up and slide it forward to remove it.



STEP 2 - Routing the cables and assembling your devices

Connect your device cables into the iQ 5 Sync Charge Box (USB ports).



Route the cable through the rubber grip cable holder.



Charge Only Instructions

Lift the top compartment lid up and slide it forward to remove it.



STEP 2 - Routing the cables and assembling your devices

Remove the USB Power Supply's by undoing the two Philips screws on the bracket.



Ensure that the USB Power Supply's are set on 2.4 amps.




Sync and Charge Instructions

Place your devices in the baskets and then place them into the iQ 10 Sync Charge Station.



Gently pull the device cables through the rubber grip cable holder and plug the cables in each device.



Neatly bundle the excess device cables inside the power compartment.



Replace the power compartment lid by sliding it back into position and pressing down to close lid.



Charge Only Instructions

Connect your device cables to the USB Power Supply's. NOTE: only use ports 6-10.




Route the cables through the rubber grip cable holder.



Place your devices in the baskets and then place them into the iQ 10 Charging Station.



Gently pull the device cables through the rubber grip cable holder and plug the cables in each device.



Sync and Charge Instructions

Replace the thumb screws to lock the power compartment lid.



Close the doors and use a padlock to secure the iQ 10 Sync Charge Station.



Plug the iQ 10 Sync Charge Station power cable into the unit, then into the wall socket. Charging will commence automatically (may need to switch the wall outlet "on").



Charge Only Instructions

Neatly bundle the excess device cables inside the power compartment area.



After connecting all the cables, replace the retaining bracket over the USB Power Supply's. NOTE: the USB ports should be facing down and into the rubber grip cable holder.



Replace the power compartment lid by sliding it back into position and pressing down to close lid.



Sync and Charge Instructions

STEP 3 - Syncing devices

Connect your Macbook or PC to the iQ 10 Sync Charge Station with the provided USB-A to USB-B cable.



The USB-B end connects to the iQ 10 Sync Charge Station. The USB-A end connects to your Macbook or PC.

Follow the instructions from Apple configurator or iTunes to sync your devices.

Devices will continue to charge during syncing.

LED Status: Refer to the included iQ 5 Sync Charge Box instructions

The LED's on top of the iQ 10 Sync Charge Station indicate the current status of each port.



Solid red: Ready to charge.

Flashing red: Identifying device.

Flashing green: Charging device.

Solid green: Device ready to use.

Flashing yellow: Host available. Device not connected.

Solid yellow: Device connected. Ready to sync.

Charge Only Instructions

Replace the thumb screws to lock the power compartment lid.



Close the doors and use a padlock to secure the iQ 10 Charging Station.




Plug the iQ 10 Charging Station power cable into the unit, then into the wall socket. Charging will commence automatically (may need to switch the wall outlet "on").



Mounting the iQ 10 Sync Charge Station or the iQ 10 Charging Station

Refer to drilling drawing for correct hole locations.

Note the six mounting holes in the back of the unit for wall mounting:



Note the two mounting holes in the base of the unit for desk mounting:



IMPORTANT: Only a suitably qualified installer may mount this unit. Refer to a structural specialist to determine if the wall you intend to mount this unit on is capable of supporting the fully loaded unit.

Warranty

PC Locs/LocknCharge warrants the product to be free of defects in design, materials, assembly and craftsmanship for a period of twelve months from the date of purchase to the original retail purchaser. Evidence of original purchase will be required to obtain warranty service.

In the event that a defect, malfunction or failure occurs or is discovered during the warranty period, PC Locs/LocknCharge will repair or replace, at its option, the products which in the reasonable judgment of PC Locs/LocknCharge are deemed defective. All transportation costs shall be borne by the owner and the risk of loss shall be upon the party initiating the transportation.

The warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, tampering, neglect, or accident or as a result of unauthorized alterations or repairs to the product. The warranty is in lieu of all warranties expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose which are expressly excluded or disclaimed. In no event will PC Locs/LocknCharge, their directors, officers, employees, or agents be liable for any harm, consequential, incidental, third party, special or indirect damages whatsoever arising out of the use or inability to use the products even if PC Locs/LocknCharge has been advised of the possibility of such damages. PC Locs/LocknCharge obligation is strictly and exclusively limited to the replacement or repair of any defective products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Compliances and Approvals

CE (Europe)

SAA (Australia)

UL Compliant (USA and Canada)

KCC (Korea) - pending

SIRIM (Malaysia) - pending

SPRING (Singapore) -pending



BEDIENUNGSANLEITUNG

ENG

DEU ✓

SPA

FRA

ITA

PRT

TRK

iQ 10 Sync Charge Station iQ 10 Charging Station



www.pClocs.com.au

www.lockncharge.com

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf.
Folgen Sie diesen Anweisungen für eine einfache und zügige Inbetriebnahme.**

PC Locs, LocknCharge und die Padlock-Vorrichtung sind Marken der IWS Global Pty Ltd. Copyright IWS Global Pty Ltd, Mai 2014.

Haftungsausschluss

Diese Informationen sind geistiges Eigentum von IWS Global Pty Ltd. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder teilweise noch vollständig verteilt, reproduziert oder kopiert werden. Da die Nutzung dieser Informationen, die angeschlossenen Geräte und die Einsatzbedingungen für IWS Global-Produkte sich außerhalb der Kontrolle von IWS Global befinden, obliegt die richtige und sichere Nutzung aller Geräte und Produkte der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer bzw. Anwender. Innerhalb der gesetzlichen Vorschriften ist jede Haftung als Folge des Gebrauchs oder des späteren Gebrauchs eines Produkts, das durch IWS Global hergestellt oder verkauft wurde, begrenzt auf die Kosten der Reparatur oder des Austausches des fehlerhaften Produkts oder einer fehlerhaften Komponente im Ermessen von IWS Global innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit. Eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung oder eventueller Fehler von Geräten, Produkten oder hier gegebenen Informationen ist ausgeschlossen. IWS Global haftet in keinem Fall für wirtschaftliche Verluste durch entgangene Gewinne, indirekte oder spezielle Körperverletzungen oder Folgeschäden.

Alle Daten und Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. Endprodukte können von dieser Dokumentation abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SCHRITT 1: iQ 10 Station auspacken und Deckel entfernen

Öffnen Sie nach dem Auspacken die Tür.



Entnehmen Sie die Körbe und das Zubehör.



Entfernen Sie die beiden Rändelschrauben, um den Deckel der Stromversorgung zu lösen.



Drücken Sie den Deckel durch die innen liegende Zentralbohrung nach oben.



Synchronisieren und Aufladen

Heben Sie den Deckel des obersten Faches an und ziehen Sie ihn nach von heraus.



SCHRITT 2: Kabel verlegen und montieren der Geräte

Verbinden Sie die Gerätekabel mit den USB-Ports der iQ 5 Sync Charge Box.



Verlegen Sie das Kabel entlang der gummibeschichteten Kabelführung.



Nur Aufladen

Heben Sie den Deckel des obersten Faches an und ziehen Sie ihn nach von heraus.



SCHRITT 2: Kabel verlegen und montieren der Geräte

Entnehmen Sie die USB-Stromversorgung nach Lösen der zwei haltenden Kreuzschlitzschrauben.



Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stromversorgung auf 2,4 A eingestellt ist.



Synchronisieren und Aufladen

Setzen Sie die Geräte in die Körbe, diese dann in die iQ 10 Sync Charge Station.




Verbinden Sie die Gerätekabel entlang der gummibeschichteten Kabelführung mit jedem Gerät.



Wickeln Sie überschüssige Gerätekabel sauber im Ladefach auf.



Schieben Sie den Deckel der Stromversorgung wieder ein und schließen Sie ihn nach unten.



Nur Aufladen

Verbinden Sie die Gerätekabel mit den USB-Ports.
HINWEIS: Verwenden Sie nur die Ports 6-10.




Verlegen Sie die Kabel entlang der gummibeschichteten Kabelführung.



Setzen Sie die Geräte in die Körbe, diese dann in die iQ 10 Charging Station.



Verbinden Sie die Gerätekabel entlang der gummibeschichteten Kabelführung mit jedem Gerät.



Synchronisieren und Aufladen

Drehen Sie die Rändelschrauben wieder fest, um den Deckel der Stromversorgung zu arretieren.



Schließen Sie die Türen, und sichern sie die iQ 10 Sync Charge Station mit einem Vorhängeschloss.




Stecken Sie das Netzkabel in die iQ 10 Sync Charge Station und verbinden Sie es mit einer Wandsteckdose. Der Ladevorgang wird automatisch beginnen (sofern die Wandsteckdose eingeschaltet ist).



Nur Aufladen

Wickeln Sie überschüssige Geräte Kabel sauber im Ladefach auf.



Nach der Montage aller Kabel montieren Sie den Haltebügel wieder über der USB-Stromversorgung. **HINWEIS:** Die USB-Ports sollten nach unten zur gummibeschichteten Kabelführung zeigen.



Schieben Sie den Deckel der Stromversorgung wieder ein und schließen Sie ihn nach unten.



Synchronisieren und Aufladen

SCHRITT 3: Geräte synchronisieren

Verbinden Sie die iQ 10 Sync Charge Station mit einem Macbook oder PC über das mitgelieferte USB-A- auf USB-B-Kabel.



Das USB-B-Ende mit der iQ 10 SCB Sync Station verbinden. Das USB-A-Ende mit einem Macbook oder PC verbinden.

Für das Synchronisieren ihrer Geräte folgen Sie den Anweisungen von Apple Configurator oder iTunes.

Die Geräte werden während des Synchronisierens geladen.

LED-Status: Beachten Sie die mitgelieferte iQ 5 Sync Charge Box-Bedienungsanleitung

Die oberen LEDs der iQ 10 Sync Charge Station signalisieren den Portzustand:



Stetiges Rot: Bereit zum Aufladen.
 Blinkendes Rot: Gerät wird identifiziert.
 Blinkendes Grün: Gerät wird aufgeladen.
 Stetiges Grün: Gerät ist betriebsbereit.
 Blinkendes Gelb: Host ist verfügbar. Gerät ist nicht angeschlossen.
 Stetiges Gelb: Gerät ist angeschlossen. Bereit zum Synchronisieren.

Nur Aufladen

Drehen Sie die Rändelschrauben wieder fest, um den Deckel der Stromversorgung zu arretieren.



Schließen Sie die Türen und sichern sie diese mit einem Vorhängeschloss.



Stecken Sie das Netzkabel in die iQ 10 Charging Station und verbinden Sie es mit einer Wandsteckdose. Der Ladevorgang wird automatisch beginnen (sofern die Wandsteckdose eingeschaltet ist).



Montieren der iQ 10 Sync Charge Station oder der iQ 10 Charging Station

Der Bohrungsplan zeigt die korrekten Bohrungen.

Beachten Sie die sechs Befestigungslöcher in der Rückwand zur Wandmontage:



Beachten Sie die zwei Befestigungslöcher im Geräteboden zur Tischmontage:



WICHTIG: Dieser Arbeitsschritt sollte durch einen qualifizierten Monteur erfolgen. Konsultieren Sie einen Baufachmann, um zu prüfen, ob die vorgesehene Wand zur Anbringung einer voll beladenen Einheit geeignet ist.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantiert dem Endverbraucher, der Originalprodukte in Einzelhandel erwirbt, dass diese für den Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Erstverkaufsdatum frei von Entwicklungs-, Material- und Herstellungsfehlern sind. Zur Inanspruchnahme der Garantieleistung ist ein Nachweis über das Erstverkaufsdatum vorzulegen.

Sollte in der Garantiezeit ein Defekt, eine Störung oder ein Ausfall auftreten, wird PC Locs/LocknCharge nach einer Prüfung die als fehlerhaft bestätigten Produkte in eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Alle Transportkosten sind vom Eigentümer zu tragen. Das Transportrisiko trägt die versendende Partei.

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die missbräuchlich eingesetzt, manipuliert, vernachlässigt, durch einen Unfall beschädigt oder unautorisiert verändert bzw. repariert wurden. Mit Ausnahme des gesetzlich geregelten Umfangs handelt es sich bei dieser Garantie um eine ausschließliche Garantie. Sie enthält keine sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich aber nicht ausschließlich der Zusicherung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. PC Locs/LocknCharge oder seine Direktoren, Führungskräfte, Arbeitnehmer oder Vertreter übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige, mittelbare, beiläufige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Produkte zurückzuführen sind, selbst wenn PC Locs/LocknCharge auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Verpflichtungen von PC Locs/LocknCharge beschränken sich strikt und ausschließlich auf den Austausch oder die Reparatur defekter Produkte. Da manche Landesgesetze die Ausschließung oder Einschränkung der Haftung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden nicht zulassen, gelten die obigen Einschränkungen eventuell nicht für Sie.

Länderzulassungen

CE (Europa)

SAA (Australien)

UL-Konformität (USA und Kanada)

KCC (Korea) - ausstehend

SIRIM (Malaysia) - ausstehend

SPRING (Singapur) - ausstehend



INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

ENG

DEU

ESP ✓

FRA

ITA

PRT

TRK

iQ 10 Sync Charge Station iQ 10 Charging Station



www.pClocs.com.au

www.lockncharge.com

**Enhorabuena por su compra.
Siga estas instrucciones para instalar de forma fácil y rápida la iQ 10 Station.**

PC Locs, LocknCharge y el dispositivo Padlock son marcas comerciales de IWS Global Pty Ltd.
Derechos de autor de IWS Global Pty Ltd, mayo de 2014.

Descargo de responsabilidad.

Esta información es propiedad intelectual de IWS Global Pty Ltd y no se puede distribuir, duplicar o copiar, parcial o totalmente, sin tener autorización por escrito. Puesto que el uso de esta información, los equipos conectados y las condiciones bajo las cuales se usa cualquier producto de IWS Global son circunstancias ajenas a la voluntad de IWS Global, el dueño o el usuario tienen la obligación de determinar el uso correcto y seguro de cualquier equipo y producto. En la medida que lo permita la ley, cualquier responsabilidad en la que se pueda incurrir como resultado del uso o el uso futuro de un producto fabricado o vendido por IWS Global, se limita al coste de reparar o reemplazar el producto o componente averiado según el criterio de IWS Global, ya sea dentro o fuera de los períodos de garantía, y no se extiende a ninguna pérdida o daño que puedan ser causados como consecuencia del mal funcionamiento o el uso indebido del equipo, producto o la información aquí incluida. IWS Global no será responsable en ningún caso de ningún daño por lucro cesante, daño indirecto, daño especial, daño consecuente o lesión corporal.

Las especificaciones e imágenes se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. El producto final puede ser diferente y está sujeto a cambios sin previo aviso.

PASO 1 - Desembalar la iQ 10 Station y quitar la tapa del compartimento

Después de desembalar la unidad, abra la puerta.



Quite los dos tornillos de presión para soltar la tapa del compartimento de suministro de energía.



Saque las canastas y los accesorios.



Empuje la tapa del compartimento hacia arriba por el orificio central desde el interior de la iQ 10 Station.



Instrucciones de carga y sincronización

Alce la tapa del compartimento superior y deslícela hacia delante para quitarla.



PASO 2 – Tender los cables y montar los dispositivos

Conecte los cables de los dispositivos a la iQ 5 Sync Charge Box (puertos USB).



Pase el cable a través del soporte sujetacables de goma.



Solo instrucciones de carga

Alce la tapa del compartimento superior y deslícela hacia delante para quitarla.



PASO 2 – Tender los cables y montar los dispositivos

Quite la fuente de alimentación USB sacando los dos tornillos de estrella de la abrazadera.



Asegúrese de que la fuente de alimentación USB esté puesta en 2.4 amps.




Instrucciones de carga y sincronización

Coloque los dispositivos en las canastas y luego coloque las canastas en la iQ 10 Sync Charge Station.



Pase con cuidado los cables de los dispositivos a través del soporte sujetacables de goma y conecte los cables a cada dispositivo.



Coloque el manojo de cables sobrantes de los dispositivos en el compartimento de suministro de energía.



Solo instrucciones de carga

Conecte los cables de los dispositivos a la fuente de alimentación USB. NOTA: Use únicamente los puertos 6-10.



Pase los cables a través del soporte sujetacables de goma.



Coloque los dispositivos en las canastas y luego coloque las canastas en la iQ 10 Charging Station.



Instrucciones de carga y sincronización

Vuelva a poner la tapa del compartimento de suministro de energía deslizándola hasta que ocupe su posición y presionando hacia abajo para cerrar la tapa.



Vuelva a poner los tornillos de presión para cerrar la tapa del compartimento de suministro de energía.



Cierre las puertas y use un candado para mantener cerrada la iQ 10 Sync Charge Station.



Solo instrucciones de carga

Pase con cuidado los cables de los dispositivos a través del soporte sujetacables de goma y conecte los cables a cada dispositivo.



Coloque el manajo de cables sobrantes de los dispositivos en el compartimento de suministro de energía.



Después de conectar todos los cables, vuelva a colocar la abrazadera de sujeción sobre la fuente de alimentación USB. **NOTA:** Los puertos USB deben estar orientados hacia abajo y hacia el soporte sujetacables de goma.



Instrucciones de carga y sincronización

Conecte el cable de alimentación de la iQ 10 Sync Charge Station a la unidad y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente. La carga comenzará automáticamente (puede que necesite encender la toma de corriente).



PASO 3 – Sincronizar dispositivos

Conecte el Macbook o el PC a la iQ 10 Sync Charge Station con el cable USB-A a USB-B que se proporciona.




El extremo USB-B se conecta a la iQ 10 Sync Charge Station. El extremo USB-A se conecta al Macbook o al PC.

Siga las instrucciones del configurador de Apple o de iTunes para sincronizar los dispositivos.

Los dispositivos se continuarán cargando durante la sincronización.

Solo instrucciones de carga

Vuelva a poner la tapa del compartimento de suministro de energía deslizándola hasta que ocupe su posición y presionando hacia abajo para cerrar la tapa.



Vuelva a poner los tornillos de presión para cerrar la tapa del compartimento de suministro de energía.



Cierre las puertas y use un candado para mantener cerrada la iQ 10 Charging Station.



Instrucciones de carga y sincronización

Estado de los LED: consulte las instrucciones de la iQ 5 Sync Charge Box que se incluyen

Los LED ubicados sobre la iQ 10 Sync Charge Station indican el estado actual de cada puerto.



Rojo encendido continuamente: listo para cargar.
Rojo parpadeando: identificando dispositivo.

Verde parpadeando: cargando dispositivo. Verde encendido continuamente: dispositivo listo para su uso.

Amarillo parpadeando: anfitrión disponible. Dispositivo no conectado
Amarillo encendido continuamente: dispositivo conectado. Listo para sincronizar.

Solo instrucciones de carga


Conecte el cable de alimentación de la iQ 10 Charging Station a la unidad y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente. La carga comenzará automáticamente (puede que necesite encender la toma de corriente).




Montar la iQ 10 Sync Charge Station o la iQ 10 Charging Station

Consulte el diagrama de taladrado para conocer la ubicación correcta de los orificios.

Observe la ubicación de los seis orificios de montaje ubicados en la parte posterior de la unidad para montaje en la pared:



Observe la ubicación de los dos orificios de montaje ubicados en la base de la unidad para montaje en escritorio:



IMPORTANTE: Solo un instalador adecuadamente cualificado debe montar esta unidad. Consulte con un especialista estructural para determinar si la pared en la que desea montar esta unidad es capaz de aguantar el peso de la unidad totalmente cargada.

Garantía

PC Locs/LocknCharge garantizan al comprador minorista original que el producto no tendrá defectos de diseño, materiales, ensamblaje o mano de obra durante un periodo de doce meses desde la fecha de compra. Será necesario presentar el recibo original de compra para hacer uso del servicio de garantía.

En caso de que exista o se descubra un defecto, anomalía o fallo durante el periodo de garantía, PC Locs/LocknCharge reparará o sustituirá, a su elección, los productos que según el criterio razonable de PC Locs/LocknCharge sean considerados defectuosos. Todos los costes de transporte en que se incurra correrán a cargo del dueño y el riesgo de pérdida recaerá sobre la parte que inicia el transporte.

La garantía no es aplicable a ningún producto que haya sido objeto de uso indebido, manipulación, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas o haya sufrido un accidente. La garantía sustituye a cualquier otra garantía, tanto expresa como implícita, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular, las cuales quedan expresamente excluidas o rechazadas. PC Locs/LocknCharge, sus directores, representantes, empleados o agentes no serán en ningún caso responsables de ningún perjuicio, daño indirecto, daño consecuente, daño fortuito, daño especial o daño a terceros cualesquiera que sean como resultado del uso de, o la incapacidad de usar los, productos incluso aunque PC Locs/LocknCharge haya sido avisado de la posibilidad de que ocurran esos daños. La obligación de PC Locs/LocknCharge se limita única y exclusivamente a sustituir o reparar cualquier producto defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación o exclusión mencionadas anteriormente puede que no sean aplicables.

Cumplimiento de normativas y aprobaciones

CE (Europa)

SAA (Australia)

Cumplimiento con UL (EE. UU. y Canadá)

KCC (Korea) - pendiente

SIRIM (Malasia) – pendiente

SPRING (Singapur) -pendiente



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ENG

DEU

ESP

FRA ✓

ITA

PRT

TRK

iQ 10 Sync Charge Station iQ 10 Charging Station



www.pClocs.com.au

www.lockncharge.com

Félicitations pour votre achat !

Suivez les instructions suivantes pour installer facilement et rapidement votre iQ 10 Station.

PC Locs, LocknCharge et the Padlock device sont des marques déposées d'IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, mai 2014.

Clause de non-responsabilité.

Cette information est la propriété intellectuelle d'IWS Global Pty Ltd et ne peut être distribuée, dupliquée ou copiée, même en partie seulement, sans la permission écrite d'IWS Global Pty Ltd. Étant donné qu'IWS Global ne peut contrôler l'utilisation qui est faite de la présente information, de l'équipement connecté et les conditions d'utilisation de tout produit IWS Global, le propriétaire ou l'utilisateur doit s'assurer qu'il utilise les équipements et les produits de manière correcte et sûre. Dans les limites définies par la réglementation en vigueur, la responsabilité du fabricant résultante de l'utilisation présente ou future d'un produit se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit ou du composant défectueux, à la discrétion d'IWS Global, que le produit/composant soit sous garantie ou non, en excluant les pertes ou les dommages éventuellement causés par une mauvaise utilisation ou dysfonctionnement de l'équipement ou du produit, ou des informations livrées avec. IWS Global ne saurait être tenu responsable des pertes financières éventuelles ou des blessures corporelles, spéciales ou indirectes, ou des dommages résultant de l'utilisation de l'équipement ou du produit.

Les caractéristiques et les illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les caractéristiques du produit final peuvent différer et être modifiées sans avis préalable.

ÉTAPE 1 — Déballage de l'iQ 10 Station et démontage du couvercle du compartiment

Après déballage, ouvrez la porte.



Dévissez les deux vis de serrage pour libérer le couvercle du compartiment d'alimentation électrique.



Retirez les paniers et les accessoires.



Poussez le couvercle du compartiment vers le haut à travers l'orifice central depuis l'intérieur de l'iQ 10 Station.



Instructions de synchronisation et de régénération

Soulevez la glissière du compartiment supérieur et faites-la coulisser vers l'avant pour la retirer.



ÉTAPE 2 — Guidage des câbles et assemblage de vos équipements

Connectez les câbles de vos équipements dans l'IQ 5 Sync Charge Box (ports USB).



Guidez le câble à travers le manchon porte-câble en caoutchouc.



Instructions de régénération uniquement

Soulevez la glissière du compartiment supérieur et faites-la coulisser vers l'avant pour la retirer.




ÉTAPE 2 — Guidage des câbles et assemblage de vos équipements

Retirez l'alimentation électrique USB en dévissant les deux vis Philips sur la console.



Assurez-vous que l'alimentation électrique USB est réglée sur 2,4 A.



Instructions de synchronisation et de régénération

Disposez les équipements dans les paniers, puis disposez ces derniers dans l'iQ 10 Sync Charge Station.



Tirez gentiment sur les câbles des équipements pour les faire passer à travers le manchon porte-câble en caoutchouc, puis branchez les câbles dans chaque équipement.



Rangez les longueurs excédentaires de câble en les nouant proprement ensemble à l'intérieur du compartiment d'alimentation électrique.




Instructions de régénération uniquement

Connectez les câbles de vos équipements à l'alimentation électrique USB. REMARQUE : utilisez uniquement les ports 6—10.



Guidez les câbles à travers le manchon porte-câble en caoutchouc.




Disposez les équipements dans les paniers, puis disposez ces derniers dans l'iQ 10 Charging Station.



Instructions de synchronisation et de régénération


Remettez en place le couvercle du compartiment d'alimentation électrique en le faisant coulisser dans sa position initiale, puis en appuyant sur ce dernier pour le fermer.



Remettez en place les vis de serrage pour verrouiller le couvercle du compartiment d'alimentation électrique.




Fermez les portes et utilisez un cadenas pour verrouiller l'iQ 10 Sync Charge Station.




Instructions de régénération uniquement

Tirez gentiment sur les câbles des équipements pour les faire passer à travers le manchon porte-câble en caoutchouc, puis branchez les câbles dans chaque équipement.



Rangez les longueurs excédentaires de câble en les nouant proprement ensemble à l'intérieur du compartiment d'alimentation électrique.



Après avoir connecté tous les câbles, remettez en place la console de maintien sur l'alimentation électrique USB. REMARQUE : les ports USB doivent être orientés vers le bas et le manchon porte-câble en caoutchouc.



Instructions de synchronisation et de régénération

Branchez le câble d'alimentation de l'iQ 10 Charge Station sur l'unité, puis sur la prise murale. La régénération commence automatiquement (le cas échéant, commutez la prise murale sur « ON »).



ÉTAPE 3 — Synchronisation des équipements

Connectez votre Macbook ou votre PC à l'iQ 10 Sync Charge Station avec le câble USB-A vers USB-B.




L'extrémité USB-B doit être connectée sur l'iQ 10 Sync Charge Station. L'extrémité USB-A doit être connectée à votre Macbook ou votre PC.

Suivez les instructions du configurateur Apple ou iTunes pour synchroniser vos équipements.

La régénération des équipements continue pendant la synchronisation des données.

Instructions de régénération uniquement

Remettez en place le couvercle du compartiment d'alimentation électrique en le faisant coulisser dans sa position initiale, puis en appuyant sur ce dernier pour le fermer.



Remettez en place les vis de serrage pour verrouiller le couvercle du compartiment d'alimentation électrique.



Fermez les portes et utilisez un cadenas pour verrouiller l'iQ 10 Charging Station.



Instructions de synchronisation et de régénération

État des DEL : Référez-vous aux instructions de l'iQ 5 Sync Charge Box

Les DEL situées sur la partie supérieure de l'iQ 10 Sync Charge Station indiquent l'état actuel de



- Rouge fixe : Prêt à charger.
- Rouge clignotant : Identification de l'équipement en cours.
- Vert clignotant : Équipement en cours de régénération.
- Vert fixe : Équipement prêt à être utilisé.
- Jaune clignotant : Hôte disponible. Équipement non connecté.
- Jaune fixe : Équipement connecté. Prêt à synchroniser.

Instructions de régénération uniquement


Branchez le câble d'alimentation de l'iQ 10 Charge Station sur l'unité, puis sur la prise murale. La régénération commence automatiquement (le cas échéant, commutez la prise murale sur « ON »).




Montage de l'iQ 10 Sync Charge Station ou de l'iQ 10 Charging Station

Référez-vous au schéma de perçage pour positionner correctement les orifices.

Notez la présence des six orifices de montage à l'arrière de l'unité pour le montage mural :



Notez la présence de deux orifices de montage à la base de l'unité pour montage sur un bureau :



IMPORTANT : Seul un installateur disposant de la compétence requis est autorisé à effectuer le montage. Consultez un spécialiste des structures pour déterminer si le mur sur lequel vous comptez monter l'unité est capable de résister à la charge de l'unité avec tous les équipements correspondants.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantit que le produit est exempt de défauts de conception, matériaux, assemblage et fabrication pour une période de douze mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original. La preuve d'achat sera requise pour obtenir la prise en charge dans le cadre de la garantie du fabricant.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou panne survenant pendant la période de garantie, PC Locs/LocknCharge s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, les produits jugés défectueux par le fabricant selon des critères raisonnables d'appréciation. Tous les frais de transport sont à la charge du propriétaire. La partie prenant la décision du transport prend la responsabilité du risque de perte.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une altération, d'une négligence ou d'un accident, ou à un produit défaillant à la suite de modifications ou de réparations non autorisées. La garantie s'applique en guise et lieu de toute garantie explicite ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation avec un usage particulier qui sont expressément exclues ou désavouées. En aucun cas, PC Locs/LocknCharge, ses directeurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage, consécutif, indirect, partie tierce, dommages spéciaux ou indirects quelconques causés par l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les produits même si LocknCharge a été avisé de l'éventualité de ces dommages. L'obligation de PC Locs/LocknCharge se limite strictement et exclusivement au remplacement ou à la réparation des produits défectueux. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La restriction ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique donc éventuellement pas à votre cas.

Conformité et homologations

CE (Europe)

SAA (Australie)

UL Compliant (USA et Canada)

KCC (Corée du Sud) — en attente

SIRIM (Malaisie) — en attente

SPRING (Singapour) — en attente



ISTRUZIONI PER L'UTENTE

ENG

DEU

ESP

FRA

ITA ✓

PRT

TRK

iQ 10 Sync Charge Station iQ 10 Charging Station



www.pClocs.com.au

www.lockncharge.com

Congratulazioni per il tuo acquisto.

Seguire queste istruzioni per la configurazione semplice e veloce della tua iQ 10 Station.

PC Locs, LocknCharge e il dispositivo Padlock sono marchi commerciali di IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, maggio 2014.

Esclusione di responsabilità.

Queste informazioni sono proprietà intellettuale di IWS Global Pty Ltd e non possono essere distribuite, duplicate o copiate in toto o in parte senza il premezzo scritto. Poiché l'uso di queste informazioni, il dispositivo collegato e le condizioni di uso del prodotto IWS Global Pty sono fuori dal controllo di IWS Global Pty Ltd, proprietario e/o utente è obbligato a provvedere ad un utilizzo corretto e sicuro di qualsiasi dispositivo e prodotto. Per quanto previsto dalla normativa vigente, qualsiasi responsabilità in cui si può incorrere come risultato dell'utilizzo attuale o futuro di un prodotto creato o venduto da IWS Global Pty Ltd, è limitata al costo della riparazione o sostituzione del prodotto o componente difettoso a discrezione di IWS Global Pty Ltd, o fuori dai periodi di garanzia, e non si applica a qualsiasi danno o perdita che può essere causato a seguito di abuso o guasto del dispositivo o prodotto o le informazioni contenute. IWS Global Pty Ltd in nessun caso sarà responsabile per perdite economiche di profitti, indiretti, speciali, infortuni o danni consequenziali.

Specifiche e immagini solo per scopo illustrativo. Il prodotto finale può differire ed essere soggetto a modifiche senza preavviso.

PASSO 1 - Rimozione della iQ 10 Station dalla confezione e rimuovere il coperchio del vano

Dopo la rimozione dalla confezione, aprire il portello.



Svitare le due viti per rilasciare il coperchio del vano di alimentazione.



Rimuovere i cestelli e gli accessori.



Premere il coperchio del vano verso l'alto attraverso il foro centrale all'interno della iQ 10 Station.



Istruzioni per sincronizzazione e carica

Sollevare il coperchio del vano superiore e farlo scorrere in avanti per rimuoverlo.



PASSO 2 - Passaggio dei cavi e assemblaggio dei dispositivi

Collegare i cavi del dispositivo all'iQ 5 Sync Charge Box (porte USB).



Porre il cavo attraverso il supporto del cavo con presa in gomma.



Solo istruzioni per carica

Sollevare il coperchio del vano superiore e farlo scorrere in avanti per rimuoverlo.




PASSO 2 - Passaggio dei cavi e assemblaggio dei dispositivi

Rimuovere l'alimentazione USB svitando le due viti Philips sulla staffa.



Assicurarsi che gli alimentatori USB siano impostati su 2.4 amp.



Istruzioni per sincronizzazione e carica

Porre i propri dispositivi nei cestelli e quindi porli nella iQ 10 Sync Charge Station.



Spingere con attenzione i cavi del dispositivo attraverso il supporto del cavo in gomma e collegare i cavi in ogni dispositivo.



Avvolgere il cavo del dispositivo in eccesso all'interno del vano di alimentazione.




Solo istruzioni per carica

Collegare i cavi del dispositivo all'alimentatore USB. NOTA: utilizzare solo le porte 6-10.



Porre i cavi attraverso il supporto del cavo con presa in gomma.



Porre i propri dispositivi nei cestelli e quindi porli nella iQ 10 Charging Station.



Istruzioni per sincronizzazione e carica

Riposizionare il coperchio del cavo di alimentazione facendolo scorrere indietro in posizione premendo per chiudere il coperchio.



Riposizionare le due viti per bloccare il coperchio del vano di alimentazione.



Chiudere i portelli e utilizzare un lucchetto per assicurare la iQ 10 Sync Charge Station.



Solo istruzioni per carica

Spingere con attenzione i cavi del dispositivo attraverso il supporto per cavo con presa in gomma e collegare i cavi ad ogni dispositivo.



Avvolgere il cavo del dispositivo in eccesso all'interno del vano di alimentazione.



Dopo il collegamento di tutti i cavi, riportare la staffa di fissaggio nell'alimentazione USB. **NOTA:** le porte USB devono essere rivolte verso il basso e nel supporto con presa in gomma.



Istruzioni per sincronizzazione e carica

Collegare il cavo di alimentazione della iQ 10 Sync Charge Station all'unità, quindi nella presa a parete. La ricarica inizia automaticamente (può essere necessario "accendere" la presa a parete).



PASSO 3 - Sincronizzazione dispositivi

Collegare il proprio Macbook o PC alla iQ 10 Sync Charge Station con il cavo USB-A a USB-B fornito.




La presa USB-B collega alla iQ 10 Sync Charge Station.
La presa USB-A collega al proprio Macbook o PC.

Seguire le istruzioni del configuratore Apple o iTunes per sincronizzare i tuoi dispositivi.

I dispositivi continueranno a caricare durante la sincronizzazione.

Solo istruzioni per carica

Sostituire il coperchio del vano di alimentazione riportandolo in posizione e premendo il coperchio verso il basso per chiuderlo.



Riposizionare le due viti per bloccare il coperchio del vano di alimentazione.



Chiudere i portelli e utilizzare un lucchetto per assicurare la iQ 10 Charging Station.



Istruzioni per sincronizzazione e carica

Stato LED: Fare riferimento alle istruzioni dell'iQ 5 Sync Charge Box incluse

Il LED sulla parte alta della iQ 10 Sync Charge Station indicano lo stato attuale di ogni porta.



Rosso fisso: Pronto per la carica. Rosso lampeggiante: identificazione del dispositivo.

Verde lampeggiante: carica dispositivo. Verde fisso: Dispositivo pronto all'uso.

Giallo lampeggiante: Host disponibile. Dispositivo non collegato. Giallo fisso: Dispositivo collegato. Pronto alla sincronizzazione.

Solo istruzioni per carica


Collegare il cavo di alimentazione della iQ 10 Charging Station nell'unità, quindi nella presa a parete. La ricarica inizia automaticamente (può essere necessario "accendere" la presa a parete).



Montaggio della iQ 10 Sync Charge Station o della iQ 10 Station

Fare riferimento allo schema di foratura per la corretta posizione dei fori

Nota per sei fori di montaggio sul retro dell'unità per montaggio a parete:



Nota per due fori di montaggio alla base dell'unità per montaggio su scrivania:



IMPORTANTE: Solo un installatore qualificato può montare questa unità. Fare riferimento a uno specialista strutturato per determinare se la parete su cui si intende montare questa unità è in grado di supportare l'unità di carico completa.

Garanzia

PC Locs/LocknCharge garantisce che il prodotto sia privo di difetti in progettazione, materiali, assemblaggio e manodopera per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto all'acquirente originale. Prova dell'acquisto originale sarà richiesta per ottenere il servizio di garanzia.

Nel caso in cui si verifichi o si riscontri un difetto, malfunzionamento o guasto si verifichi durante il periodo di garanzia,

PC Locs/LocknCharge riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che a giudizio di PC Locs/LocknCharge sono da considerarsi difettosi. Tutti i costi di trasporto saranno a carico del proprietario e il rischio di perdita sarà a carico della parte che inizia il trasporto.

La garanzia non si applica se il prodotto è stato soggetto ad abuso, alterazione, negligenza o incidente, o sia risultato di alterazioni o riparazioni non autorizzate del prodotto. La garanzia non dà luogo a garanzie espresse o implicite, incluso la garanzia implicita di commerciabilità e per uno scopo che è espressamente escluso o richiesto. In nessun caso PC Locs/LocknCharge, suoi direttori, responsabili, dipendenti o agenti saranno responsabili per danni consequenziali, incidentali, a terzi o indiretti derivanti dall'uso o dall'incapacità d'uso dei prodotti anche se PC Locs/LocknCharge è stata avvertita della possibilità di tali danni.

Gli obblighi di PC Locs/LocknCharge sono strettamente ed esclusivamente limitati alla sostituzione o riparazione di qualsiasi prodotto difettoso. Alcuni stati non prevedono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali, nel qual caso le limitazioni o esclusioni sopra indicate non sono applicabili.

Conformità e approvazioni

CE (Europa)

SAA (Australia)

Conformità UL (USA e Canada)

KCC (Corea) - in sospenso

SIRIM (Malesia) - in sospenso

SPRING (Singapore) - in sospenso



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ENG

DEU

ESP

FRA

ITA

PRT ✓

TRK

iQ 10 Sync Charge Station iQ 10 Charging Station



www.pClocs.com.au

www.lockncharge.com

**Parabéns pela sua aquisição.
Siga estas instruções para uma configuração rápida e fácil da sua iQ 10 Station.**

PC Locs, LocknCharge e o dispositivo Padlock são marcas comerciais da IWS Global Pty Ltd.
Direitos de autor da IWS Global Pty Ltd, Maio de 2014.

Exclusão de responsabilidade.

Estas informações são propriedade intelectual da IWS Global Pty Ltd e não podem ser distribuídas, duplicadas ou copiadas parcial ou totalmente sem permissão por escrito. Como a utilização destas informações, o equipamento ligado e as condições nas quais qualquer produto IWS Global é utilizado está para além do controlo da IWS Global, é obrigação do proprietário e/ou utilizador determinar a utilização correcta e segura de qualquer equipamento e produto. Até à extensão permitida por lei, qualquer responsabilidade que possa ser incurada como resultado da utilização ou futura utilização de um produto fabricado ou comercializado pela IWS Global está limitada ao custo de reparação ou substituição do produto ou componente danificado conforme a IWS Global desejar, dentro ou fora dos períodos de garantia, e não se estende a qualquer perda ou danos que possam ser provocados como consequência de utilização inadequada ou falha do equipamento ou produto ou as informações contidas no presente documento. A IWS Global em nenhum caso deverá ser responsabilizada por perda económica de lucros, indirecta, especial, lesões corporais ou danos consequenciais.

As especificações e as imagens são apenas para fins ilustrativos. O produto final pode ser diferente e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

PASSO 1 - Desembalamento da iQ 10 Station e remoção da tampa do compartimento

Depois do desembalamento, abra a porta.



Retire os cestos e os acessórios.



Desaperte os parafusos manuais para libertar a tampa do compartimento de alimentação.



Empurre a tampa do compartimento através do orifício central a partir do interior da iQ 10 Station.



Instruções de sincronização e carregamento

Eleve a tampa do compartimento superior e faça-a deslizar para a frente para a remover.



PASSO 2 – Encaminhamento dos cabos e montagem dos dispositivos

Ligue os cabos do dispositivo à iQ 5 Sync Charge Box (portas USB).



Encaminhe o cabo através do suporte de cabos em borracha.



Instruções apenas de carregamento

Eleve a tampa do compartimento superior e faça-a deslizar para a frente para a remover.



PASSO 2 – Encaminhamento dos cabos e montagem dos dispositivos

Retire a fonte de alimentação USB ao desapertar os dois parafusos Philips no suporte.



Certifique-se de que a fonte de alimentação USB está configurada nos 2,4 amps.



Instruções de sincronização e carregamento

Coloque os dispositivos nos cestos e, em seguida, coloque-os na iQ 10 Sync Charge Station.



Puxe suavemente os cabos do dispositivo através do suporte de cabos em borracha e ligue os cabos em cada dispositivo.



Arrume adequadamente os cabos do dispositivo em excesso no interior do compartimento de alimentação.




Instruções apenas de carregamento

Ligue os cabos do dispositivo à fonte de alimentação USB. NOTA: utilize apenas as portas 6 a 10.



Encaminhe os cabos através do suporte de cabos em borracha.



Coloque os dispositivos nos cestos e, em seguida, coloque-os na iQ 10 Charging Station.



Instruções de sincronização e carregamento

Volte a colocar a tampa do compartimento de alimentação fazendo-a deslizar para a posição e pressionando para fechar.



Volte a colocar os parafusos manuais para fechar a tampa do compartimento de alimentação.



Feche as portas e utilize um cadeado para proteger a iQ 10 Sync Charge Station.



Instruções apenas de carregamento

Puxe suavemente os cabos do dispositivo através do suporte de cabos em borracha e ligue os cabos em cada dispositivo.



Arrume adequadamente os cabos do dispositivo em excesso no interior da área do compartimento de alimentação.



Depois de ligar todos os cabos, volte a colocar o suporte de fixação sobre a fonte de alimentação USB. **NOTA:** as portas USB devem estar viradas para baixo no suporte de cabos em borracha.



Instruções de sincronização e carregamento

Ligue o cabo de alimentação da iQ 10 Sync Charge Station à unidade e, em seguida, à tomada de parede. O carregamento começa automaticamente (pode ser necessário ligar a tomada de parede).



PASSO 3 - Sincronização de dispositivos

Ligue o seu Macbook ou PC à iQ 10 Sync Charge Station com o cabo USB-A a USB-B fornecido.




A extremidade do USB-B liga-se à iQ 10 Sync Charge Station. A extremidade do USB-A liga-se ao seu Macbook ou PC.

Siga as instruções do configurador Apple ou iTunes para sincronizar os dispositivos.

Os dispositivos continuarão a carregar durante a sincronização.

Instruções apenas de carregamento

Volte a colocar a tampa do compartimento de alimentação fazendo-a deslizar para a posição e pressionando para fechar.



Volte a colocar os parafusos manuais para fechar a tampa do compartimento de alimentação.



Feche as portas e utilize um cadeado para proteger a iQ 10 Charging Station.



Instruções de sincronização e carregamento

Estado do LED: consulte as instruções da iQ 5 Sync Charge Box incluídas

O LED na parte superior da iQ 10 Sync Charge Station indica o estado actual de cada porta.



Vermelho constante: pronto a carregar.
Vermelho intermitente: a identificar o dispositivo.

Verde intermitente: a carregar o dispositivo.
Verde constante: dispositivo pronto a utilizar.

Amarelo intermitente: anfitrião disponível.
Dispositivo não ligado.
Amarelo constante: dispositivo ligado. Pronto a sincronizar.

Instruções apenas de carregamento


Ligue o cabo de alimentação da iQ 10 Charging Station à unidade e, em seguida, à tomada de parede. O carregamento começa automaticamente (pode ser necessário ligar a tomada de parede).



Montagem da iQ 10 Sync Charger Station ou da iQ 10 Charging Station

Consulte o desenho de perfuração para obter as localizações correctas dos orifícios.

Observe os seis orifícios de montagem na parte posterior da unidade para montagem na parede:



Observe os dois orifícios de montagem na base da unidade para montagem na secretária:



IMPORTANTE: esta unidade só pode ser montada por um técnico de instalação devidamente qualificado. Consulte um especialista estrutural para determinar se a parede na qual pretende montar esta unidade é capaz de suportar a unidade totalmente carregada.

Garantia

A PC Locs/LocknCharge garante que o produto está isento de defeitos de concepção, materiais, montagem e fabrico por um período de doze meses após a data de compra ao comprador final original. Será necessário o comprovativo de compra original para obter o serviço da garantia.

Na ocorrência ou detecção de um defeito, avaria ou falha durante o período de garantia, a PC Locs/LocknCharge reparará ou substituirá, ao seu critério, os produtos que de acordo com uma análise razoável da PC Locs/LocknCharge sejam considerados defeituosos. Todos os custos de transporte serão suportados pelo proprietário e o risco de perda será da responsabilidade da entidade que inicia o transporte.

A garantia não se aplica a produtos que sejam sujeitos a uma utilização indevida, adulteração, negligência ou acidente ou como um resultado de alterações ou reparações não autorizadas ao produto. A garantia substitui todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as garantias implícitas de comerciabilidade e adequação para uma finalidade específica que são expressamente excluídas ou renunciadas. Em nenhum caso a PC Locs/LocknCharge, os seus directores, responsáveis, funcionários ou agentes serão responsabilizados por qualquer dano, consequente, incidental, de terceiros, especial ou indirecto resultante da utilização ou incapacidade de utilização dos produtos, inclusive se a PC Locs/LocknCharge tiver sido notificada da possibilidade de tais danos. A obrigação da PC Locs/LocknCharge está estrita e exclusivamente limitada à substituição ou reparação de quaisquer produtos defeituosos. Alguns estados não permitem a exclusão nem a limitação de danos consequentes ou incidentais, portanto a limitação ou exclusão supracitada pode não se aplicar a si.

Conformidade e Aprovações

CE (Europa)

SAA (Austrália)

Compatível com UL (EUA e Canadá)

KCC (Coreia) - pendente

SIRIM (Malásia) - pendente

SPRING (Singapura) - pendente



KULLANICI KILAVUZU

ENG

DEU

ESP

FRA

ITA

PRT

TRK ✓

iQ 10 Sync Charge Station iQ 10 Charging Station



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

**Satın almış olduğunuz ürün dolayısı ile sizi tebrik ederiz.
iQ 10 Station'ın hızlı ve kolay kurulumu için lütfen bu talimatları takip ediniz..**

PC Locs, LocknCharge ve Padlock cihazı IWS Global Pty Ltd. ticari markalarıdır. Telif hakkı IWS Global Pty Ltd, May 2014.

Yasal Uyarı

Bu bilgi IWS Global Pty Ltd fikri mülkiyetidir ve yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen dağıtılamaz, neşredilemez veya kopyalanamaz. Bu bilginin kullanımı, cihazın neye bağlandığı ve IWS Global ürününün IWS Global kontrolü dışında kullanım koşulları dolayısı ile donanım ve ürünlerin doğru kullanımı ürün sahibi ve/veya kullanıcının sorumluluğundadır. Gerek garanti süresi içerisinde gerekse dışında, yasanın elverdiği ölçüde IWS Global tarafından üretilen veya satılan bir ürünün kullanımı veya gelecekte kullanımdan kaynaklanabilecek bir sorumluluk durumunda IWS Global'in sorumluluğu kendi hükmünce tamir ücreti veya sorunlu ürünü değiştirmek ile kısıtlıdır ve ekipmanın, ürünün veya burada verilen bilgilerin hatalı veya sorunlu olmasından kaynaklanabilecek durumlarda ortaya çıkabilecek kayıp ve hasarları kapsamaz. IWS Global hiçbir durumda ekonomik açıdan kar kaybı, dolaylı, özel, vücut incinmeleri ve kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulmayacaktır.

Teknik özellikler ve resimler sadece ilüstrasyon amaçlıdır. Nihai ürün değişiklik gösterebilir ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

1. ADIM – iQ 10 Station'ın paketinin açılması ve kompartıman kapağının kaldırılması

Paketi açtıktan sonra kapağı açınız.




Sepet ve aksesuarları çıkarınız.



İki büyük vidayı açarak güç kompartımanı kapağını serbest bırakınız.



iQ 10 Station içindeki merkezi delikten kompartıman kapağını ittiriniz.



Senkronizasyon ve Şarj Talimatları

Üst kompartman kapağını kaldırınız ve ileri iterek çıkarınız.



2. ADIM – Kabloların düzenlenmesi ve cihaz düzeneğinin kurulması

Cihaz kablolarını iQ 5 Sync Charge Box'a (USB portları) takınız.




Kabloları lastik kavrayıcı kablo tutucu ile yönlendiriniz.



Sadece Şarj Talimatları

Üst kompartman kapağını kaldırınız ve ileri iterek çıkarınız.



2. ADIM – Kabloların düzenlenmesi ve cihaz düzeneğinin kurulması

USB güç kaynağını braket üzerindeki iki Philips vidasının sökerek çıkarınız.



USB güç kaynağının 2.4 ampere ayarlı olduğundan emin olunuz.




Senkronizasyon ve Şarj Talimatları

Cihazlarınızı sepete yerleştiriniz ve onları iQ 10 Sync Charge Station'a yerleştiriniz.




Nazik bir şekilde lastik kavrayıcı kablo tutucudan cihaz kablolarını geçirin ve kabloları her bir cihaza takınız.



Fazla gelen kabloları düzgün bir şekilde güç kompartmanına yerleştiriniz.



Güç kompartmanı kapağını kaydırarak eski konumuna getirin ve bastırarak kapatınız.



Sadece Şarj Talimatları

Cihazların kablolarını USB güç kaynağına takınız.
NOT: sadece 6-10 arası portları kullanınız.




Kabloları lastik kavrayıcı kablo tutucu ile yönlendiriniz.



Cihazlarının sepetlere yerleştiriniz ve onları iQ 10 Charging Station'a yerleştiriniz.



Nazik bir şekilde lastik kavrayıcı kablo tutucudan cihaz kablolarını geçirin ve kabloları her bir cihaza takınız.



Senkronizasyon ve Şarj Talimatları

Vidalar ile güç kompartmanı kapağını kapatınız.



Kapıları kapatınız ve bir kilit ile iQ 10 Sync Charge Station'ı güvenli hale getiriniz.




iQ 10 Sync Charge Station güç kablosunu üniteye takınız ve ardından duvar soketine geçiriniz. Şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır (duvar prizini "ON (AÇIK)" konumuna getirmeniz gerekebilir).



Sadece Şarj Talimatları


Fazla gelen kabloları düzgün bir şekilde güç kompartmanına yerleştiriniz.



Tüm kabloları bağladıktan sonraki USB güç kaynağı üzerinde kalan braketleri alınız. NOT: USB portları aşağıya lastik kavrayıcı kablo tutucuya bakmalıdır.



Güç kompartmanı kapağını kaydırarak eski konumuna getirin ve bastırarak kapatınız.



Senkronizasyon ve Şarj Talimatları

3. ADIM – Cihazların senkronizasyonu

Ürün ile birlikte gelen USB-A'dan USB-B'ye kablo ile Macbook veya PC'nizi iQ 10 Sync Charge Station'a bağlayınız.



USB-B ucu iQ10 Sync Charge Station'a bağlanır. USB-A ucu Macbook veya PC'ye bağlanır.

Apple yapılandırıcı veya iTunes talimatlarını takip ederek cihazlarınızı senkronize ediniz.

Cihazlar senkronizasyon esnasında şarj olmaya devam edeceklerdir.

LED Statüsü: Ekli iQ Sync Charge Box talimatlarına bakınız

iQ 10 Sync Charge Station'ın üzerindeki LED'ler her bir portun o anki durumunu belirtirler.




Sabit kırmızı: Şarj etmeye hazır:
Yanıp sönen kırmızı: Cihaz tanımlanıyor.

Yanıp sönen yeşil: Cihaz şarj oluyor.
Sabit kırmızı: Cihaz kullanıma hazır.

Yanıp sönen sarı: Konakçı mevcut. Cihaz bağlı değil.
Sabit sarı: Cihaz bağlı. Senkronizasyona hazır.

Sadece Şarj Talimatları

Vıdalar ile güç kompartmanı kapağını kapatınız.



Kapıları kapatınız ve bir kilit ile iQ 10 Charging Station'ı güvenli hale getiriniz.




iQ 10 Charging Station güç kablosunu üniteye takınız ve ardından duvar ünitesine takınız. Şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır (duvar prizini "ON (AÇIK)" konumuna getirmemiz gerekebilir).



iQ 10 Sync Charge Station veya iQ 10 Charging Station Montajı

Dođru delik konumları için delme çizimine bakınız.

Duvara montaj için ünitenin arkasındaki alt montaj deliđini işaretleyiniz:



Masaya montaj için tabandaki iki montaj deliđini işaretleyiniz:



ÖNEMLİ: Sadece yeterli vasıflara sahip bir kiři bu üniteyi kurabilir. Bu ünitenin monte edileceđi duvarın tam olarak yüklenmiř bu üniteyi taşıyıp taşıyamayacađı konusunda bir yapı uzmanına başvurunuz.

Garanti

PC Locs/LocknCharge orijinal nihai kullanıcının ürünü satın alma tarihinden itibaren 12 ay boyunca ürüne ilişkin olarak tasarım, malzeme, düzensizlik ve işçilik hatalarına karşı garanti vermektedir. Satın almaya ilişkin evrakın ibrazı garantinin uygulanabilmesi için gerekecektir.

Kusur, hatalı işleyiş veya sorun olması veya bunun garanti dönemi esnasında fark edilmesi halinde PC Locs/LocknCharge üreticinin kararına bağlı olarak PC Locs/LocknCharge tarafından kusurlu bulunması halinde tamir edilecek veya değiştirilecektir. Tüm nakliye ücretleri ürün sahibine ait olacak ve kaybolma riski nakliye işini başlatan tarafa ait olacaktır.

Garanti koşulları hatalı kullanılan, kurcalanmış, bakımı ihmal edilmiş, kazaya maruz kalmış veya yetki harici değişim ve tamir görmüş ürünler için geçerli değildir. Garanti dolaylı ticari garanti ve belirli bir amaca yönelik belirli özel ve beyan edilmiş garantiler de dahil olmak üzere tüm açık ve dolaylı garantilerin yerine geçmektedir. Hiçbir durumda PC Locs/LocknCharge yöneticileri, memurları, çalışanları veya araçları kullanım veya kullanımda hata dolayısıyla herhangi bir hasar, bağlantılı, kazara, üçüncü parti, özel ve dolaylı hasarlar dolayısıyla PC Lock/LocknCharge bu tarz hasar olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi sorumlu tutulamaz. PC Locs/LocknCharge sorunluluğu kati surette ve sadece hatalı ürünün tamiri veya değişimi ile sınırlıdır. Bazı bölgelerde kazara meydana gelen ve dolaylı hasarların sorumluluk dışı tutulması mümkün değildir. Dolayısıyla yukarıdaki kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Uyumluluk ve onaylar

CE (Avrupa)

SAA (Avustralya)

UL Uyumlu (ABD ve Kanada)

KCC (Kore) - beklemede

SIRIM (Malezya) – beklemede

SPRING (Singapur) -beklemede

