


3

Visser chaque pied
Screw each leg



4

Coller les caches en bois pour les maintenir
Glue the wooden covers in place

Pour retirer les caches, utilisez un levier plat.
To remove the covers, use a flat lever.







Table BAOBAB ø120

Baobab Table ø120



Éléments

Elements




Notice table Baobab ø120


Baobab table instructions ø120

1


Choisir la position des pieds et visser
Choose the position of the legs and screw



Ou/Or




Ou/Or



2

Placer les pieds sous le plateau, au niveau des vis
Place the legs under the table top, face to the screws



La hauteur des pieds varie selon les modèles
The height of the legs varies depending on the model.