


3

Visser chaque pied
Screw each leg



4

Coller les caches en bois pour les maintenir
Glue the wooden covers in place

Pour retirer les caches, utilisez un levier plat.
To remove the covers, use a flat lever.







Table BAOBAB ø60

Baobab Table ø60



Éléments

Elements





Notice table Baobab ø60


Baobab table instructions ø60

1

Choisir la position des pieds et visser
Choose the position of the legs and screw




Ou/Or



2

Placer les pieds sous le plateau, au niveau des vis
Place the legs under the table top, face to the screws



La hauteur des pieds varie selon les modèles
The height of the legs varies depending on the model.