


3



Visser chaque pied
Screw each leg



4


Coller les caches en bois pour les maintenir
Glue the wooden covers in place

Pour retirer les caches, utilisez un levier plat.
To remove the covers, use a flat lever.




Banc/Console BAOBAB

Baobab bench/console table



Éléments

Elements





Notice banc/console Baobab

Baobab bench/console table instructions


1

Visser
Screw on



2

Placer les pieds sous le plateau, au niveau des vis
Place the legs under the table top, face to the screws



La hauteur des pieds varie selon les modèles
The height of the legs varies depending on the model.