



REAL FLAME
G E L F I R E P L A C E S

Model # 2610B
Modèle # 2610B



Instruction Manual
Manuel d'instruction

STOP!

If parts are missing or damaged, call **1-800-654-1704** for assistance

Welcome to the Real Flame® family of gel fuel products. If you have any questions please call customer service at **1-800-654-1704** or log on to **www.REALFLAME.com**.

WARNINGS

1. Log set is designed to be used with Real Flame gel fuel only. Do not use with any other gel fuel or any other flammable liquid or gel.
2. Read entire label and instructions before using Real Flame gel fuel.
3. Never leave a burning fire unattended, especially around children or pets.
4. When burning in an existing fireplace, be sure that the material surrounding the logs is non-combustible and it is clear and free of all flammable materials.
5. Firebox must be brick, cement, steel or other non-flammable material because there will be a real fire inside.
6. Never touch logs or grate during or after burning gel fuel. Logs and grate will be extremely HOT. Allow logs, grate and gel fuel cans to cool for 60 minutes before touching.
7. Do not burn more than three cans of fuel at once.
8. Keep away from children and pets. Log set is not to be operated by children.
9. Make sure log set and gel fuel are burned on a flat and level surface.
10. Do not alter log set in any matter.
11. Do not store or use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this product.
12. Do not wear flammable or loose clothing when operating the outdoor gel log set.
13. Do not attempt to move or store the log set until 60 min after gel fuel cans have been extinguished.
14. Do not lean over log set when lighting or when in use.
15. Do not burn gel fuel outside designated burn areas on the metal plate.
16. In case of an emergency use a CO2 extinguisher to extinguish the fire.
17. Death, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.
18. If for any reason you cannot follow these warnings please call us at 1-800-654-1704.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use that is not in accordance with instructions and warnings.

Using your Log Set

- Log Set is designed for use in your existing indoor fireplace.
- Follow all instructions included with gel fuel before use.
- Before using Gel Conversion Log Set make sure you have read and understand the step-by-step instructions.
- During the initial burn you may experience a slight odor. This odor is temporary and will be absent on following burns.

2610 Birch Conversion Log Set Instructions



Parts List

Number	Description	Part Number	Quantity
1	Left Log	2609-B D	1
2	Middle Log	2609-B B	1
3	Right Log	2609-B C	1
4	Front Log	2610-B E	1
5	Rear Log	2610-B F	1
6	Grate	2610-B G	1
7	Lift Assembly	2610-B H	1
8	Lift Assembly Leg	2609-B I	1
9	Lava Rock	4090	1 Bag
10	1" Phillips Head Bolt	9742	12

Before starting assembly, review parts list making sure you have all the pieces in good condition. If there are any damaged or missing parts please call customer service at 1-800-654-1704

Before using fireplace read and understand all instructions and safety precautions included with this log set.

Step One Figure 1

With Grate (6) set on a flat surface, locate Lift Assembly Leg (8). From the rear attach Lift Assembly Leg to the right side of the grate as shown in figure 1 with two bolts. Make sure that there is a hole at the top of the leg that points toward the left side of the Grate.




Figure 1




Figure 2

Step Two

Figure 2

Insert the end of the Lift Assembly (7) into the hole at the top of Lift Assembly Leg (8).

Using two bolts attach Lift Assembly to the left side of the grate through two hole in the leg on left side.




Figure 3

Step Three

Figure 3

Raise the handle on the lift assembly to the open position.

Place the Front Log (4) and the Rear Log (5) as shown in **figure 3**.





Figure 4

Step Four

Figure 4

Attach the Left Log (1) to the metal finger stamped "1" with two bolts as shown in figure 4.

NOTE: use caution not to over tighten bolts.



Step Five

Figure 5

Repeat step four with the remaining three logs. Use figure 5 as reference for placing the logs.

After all logs have been fastened to the Lift Assembly slowly lower the lift arm. If the top four logs do not rest on the Front Log (4) you may need to adjust the position of the Rear Log (5) to the left or right.

Place assembled unit in your existing fireplace. Add decorative lava rock around the base of your fireplace (optional).

Step Six

Figure 6

Using your Convert to Gel Log Set

With assembled unit in fireplace, raise lift assembly. Place two cans of Real Flame gel fuel in the fuel tray located in the middle of the grate. With an extended lighter or long match light gel fuel. Carefully lower lift handle.

During the initial burn you may experience a slight odor. This odor is temporary and will be absent on following burns.




Figure 6

Arrêtez!

Si des pièces sont manquantes ou endommagées,
appelez le 1-800-654-1704 pour assistance.

Bienvenue dans la famille des produits au gel combustible Real Flame. Pour toutes questions, contactez le service à la clientèle au 1-800-654-1704 ou par courriel au www.REALFLAME.com.

AVERTISSEMENTS

1. L'ensemble de bûches ne doit être utilisé qu'avec le gel combustible Real Flame. Ne jamais utiliser d'autres types de gel combustible ou d'autres matières inflammables.
2. Lire toutes les informations contenues sur l'étiquette et toutes les instructions avant d'utiliser le gel combustible Real Flame.
3. Ne jamais laisser le feu sans surveillance, surtout en la présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
4. Lors de l'utilisation dans un foyer existant, s'assurer que le matériel environnant l'ensemble de bûches est non combustible et qu'aucune matière inflammable ne se trouve à proximité.
5. La chambre à combustion du foyer doit être en briques, en béton, en acier ou en tout autre matériau non combustible puisque le gel produit un feu réel.
6. Ne jamais toucher les bûches ou la grille durant ou après la combustion du gel. Les bûches et la grille seront extrêmement CHAUDES. Laisser l'ensemble de bûches, la grille et les contenants de gel refroidir environ 60 minutes avant de les manipuler.
7. Ne jamais brûler plus de trois contenants de gel à la fois.
8. Tenir éloigner des enfants et des animaux domestiques. Ne doit pas être utilisé par les enfants.
9. S'assurer que l'ensemble de bûches et le gel combustible sont sur une surface plane et de niveau avant d'allumer.
10. Ne jamais modifier l'ensemble de bûches.
11. Ne pas entreposer et ne pas utiliser de produits combustibles, de vapeurs ou de liquides inflammables à proximité de cet ensemble.
12. Ne pas porter de vêtements amples ou inflammables lors de l'utilisation de l'ensemble de bûches pour l'extérieur.
13. Éteindre et attendre 60 minutes avant de bouger ou d'entreposer l'ensemble de bûches.
14. Ne pas vous pencher au dessus de l'ensemble lors de l'allumage ou lors de son usage.
15. Ne pas brûler le gel en dehors de l'endroit désigné sur la plaque de métal.
16. En cas d'urgence, utiliser un extincteur à neige carbonique pour éteindre le feu.
17. La négligence à suivre scrupuleusement ces instructions peut occasionner des blessures sérieuses, des dommages à la propriété et même la mort.
18. Si pour toutes raisons, vous ne pouvez suivre ces mises en garde, appelez-nous au 1-800-654-1704.

Avis : Le client assume l'entière responsabilité de sa sécurité si le produit n'est pas utilisé selon les recommandations et les instructions du fabricant.

Utilisation de votre ensemble de bûches

- L'ensemble de bûches est conçu pour être utilisé dans un foyer intérieur existant.
- Avant l'utilisation, suivre toutes les instructions incluses avec le gel combustible.
- Avant l'utilisation de l'ensemble de conversion au gel, vous assurer d'avoir lu et compris toutes les étapes des instructions.
- Lors de la première combustion, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur est temporaire et disparaîtra lors des usages subséquents

Ensemble de bûches de bouleau pour conversion au gel # 2610 Instructions



Liste des pièces

Numéro	Description	N° de pièces	Quantité
1	Bûche de gauche	2609-B A	1
2	Bûche du centre	2609-B B	1
3	Bûche de droite	2609-B D	1
4	Bûche du devant	2609-B E	1
5	Bûche arrière	2609-B F	1
6	Grille	2609-B G	1
7	Ensemble de levage	2609-B H	1
8	Patte de l'ensemble de levage	2609-B I	1
9	Roche volcanique	4090	1 sac
10	Boulon à tête Phillips 1"	9742	12

Avant de commencer l'assemblage, vérifier la liste des pièces en vous assurant que toutes les pièces sont en bonne condition. Si des pièces sont endommagées ou manquantes, contactez le service à la clientèle au 1-800-654-1704.

Avant l'utilisation du foyer, bien lire et bien comprendre les instructions incluses avec l'ensemble de bûches.

Première étape

Figure 1

Avec la grille (6) sur une surface plane, localiser la patte de l'ensemble de levage (8). Par l'arrière, fixer la patte de l'ensemble de levage au côté droit de la grille avec 2 boulons, tel qu'illustré à la figure 1. Vous assurer qu'il y a un trou sur le dessus de la patte qui pointe vers le côté gauche de la grille.




Figure 1




Figure 2

Deuxième étape

Figure 2

Insérer le bout de l'ensemble de levage (7) dans le trou à l'extrémité supérieure de la patte de l'ensemble de levage (9).

Avec 2 boulons, fixer l'ensemble de levage au côté gauche de la grille à travers 2 trous dans la patte du côté gauche.




Figure 3

Troisième étape

Figure 3

Lever la poignée de l'ensemble de levage en position ouverte.

Placer la bûche du devant (4) et la bûche arrière (5) tel qu'illustré à la figure 3.





Figure 4

Quatrième étape

Figure 4

Fixer la bûche gauche (1) au doigt de métal marqué «1» avec 2 boulons, tel qu'illustré à la figure 4.

Noter : Attention de ne pas trop serrer la tête de pêne.



Cinquième étape

Figure 5

Répéter l'étape 4 avec les autres bûches. Vous référer à la figure 5 pour vous aider à placer les bûches correctement.

Après avoir fixé toutes les bûches à l'ensemble de levage, descendre lentement le bras de levage. Si les 3 bûches du dessus ne reposent pas sur la bûche du devant (4), vous devez ajuster la position de la bûche arrière (5) en la bougeant de gauche à droite.

Mettre l'assemblage dans votre propre foyer. Ajouter des roches volcaniques décoratives autour de la base de votre foyer (optionnel).

Sixième étape

Figure 6

Utilisation de votre ensemble de bûches pour conversion au gel

Mettre votre ensemble de bûches bien assemblé dans votre foyer, lever l'ensemble de levage. Placer trois contenants de gel combustible Real Flame dans le compartiment au milieu de la grille. Avec un briquet à manche allongé ou une longue allumette, allumer le gel combustible. Descendre lentement le bras de l'ensemble de levage.

Lors de la première combustion, vous pouvez percevoir une légère odeur. Cette odeur disparaîtra lors des utilisations subséquentes.




Figure 6