



BEDIENUNGSANLEITUNG – BA0012


WAND-KOSMETIKSPIEGEL TOUCH MIT SENSOR

EN Operation manual Wall cosmetic mirror Touch with sensor · FR Mode d'emploi Miroir grossissant Touch avec capteur
IT Manuale operativo Specchio da bagno ingranditore Touch con sensore · ES Operación manual Espejo cosmético para pared Touch con sensor
NO Bruksanvisning Veggkosmetikkspil Touch med sensor · DK Brugsanvisning Kosmetikspejl til væg Touch med sensor
SE Bruksanvisning Vägghmonterad sminkspegel Touch med sensor · NL Handleiding Cosmeticspiegel voor aan de muur Touch met sensor
PT Manual de operações Espelhos cosméticos de parede Touch com sensor · HR Priručnik za rad Kozmetičko ogledalo za zid Touch sa senzorom


pulsiva




A - 1x









B - 2x




C - 2x
M4x30




4x
AA







7



8



9



10

DE

AT

CH

Entsorgung



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung abgegeben werden.

EN

Disposal



Devices, single-use Batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste! Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer.

FR

BE

LU

Recyclage



Les appareils électriques, les piles et les batteries marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés dans les poubelles dédiées aux ordures ménagères ! Ils doivent être déposés dans un point de collecte de votre commune ou de votre municipalité.

IT

Smaltimento



Apparecchi e batterie che sono contrassegnati con questo simbolo, non possono essere smaltiti nella raccolta indifferenziata! E' un obbligo di legge. Batterie e apparecchi devono essere consegnati negli appositi centri di smaltimento del comune di residenza.

ES

Desechar



¡Los dispositivos, las pilas de un solo uso y las pilas recargables marcadas con este símbolo no deben desecharse junto con la basura doméstica! Las pilas planas de un solo uso y las pilas recargables deben entregarse en un punto verde o devolverse a un distribuidor de pilas.

NO

Avfallshåndtering



Elektroniske produkter, engangsbatterier og oppladbare batterier som er merket med dette symbolet, skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet, men i egne innsamlingsbokser på kommunale gjenvinningsstasjoner eller hos selgeren.

DK

Affaldshåndtering



Elektroniske produkter, engangsbatterier og genopladelige batterier mærkede med dette symbol må ikke bortskaffes med husholdsaffaldet, men skal afleveres i batteribokse på en kommunal genbrugsstation eller hos sælgeren.

SE

Avfallshantering



Elektroniska produkter, engångsbatterier och uppladdningsbara batterier märkta med denna symbol får inte slängas med hushållsavfallet, utan i avsedda batteriuppsamlingslådor på en kommunal återvinningsstation eller hos säljaren.

NL

Afval



Apparaten, batterijen en oplaadbare batterijen met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid! U bent wettelijk verplicht om lege batterijen en oplaadbare batterijen naar een verzamelpunt in uw gemeente of stad te brengen.

PT

Descarte



Os aparelhos, as pilhas de utilização única e as pilhas recarregáveis assinaladas com este símbolo, não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico! As pilhas e baterias duma só utilização, devem ser entregues num ponto de recolha municipal ou devolvidas a um estabelecimento de recolha de pilhas.

HR

Odlaganje



Ovim simbolom označeni uređaji, baterije i punjive baterije ne smiju se odlagati s kućnim otpadom! Prazne baterije i akumulatore potrebno je predati na zbirno mjesto u ce ntrima za gospodarenje otpadom.