



PT10044, GPT10044 - Monteringsanvisning

Båtsystem AB, Traneredsvägen 112, 426 53 Västra Frölunda, Tel: 031-69 03 80, Fax: 031-690097, www.batsystem.se, info@batsystem.se

Detta behöver du:
You will need this:




1

Innehåll:

PT10044, GPT10044


PT10044




2a

2b

Sprängskiss:





3




Montera av teaken.

4

Montera på u-beslagen (pekebeslagen).






5




Passa in peket så att den både håller båtens centrumlinje och snyggt följer efter däckslinjerna. Markera beslagen.

6





Borra och fäst pekebeslagen i skrovet. Kontrollera att du kommer åt på insidan.




7



Måtta ut längden på staget. Kapa staget om det behövs.




8




Vid ankarrulle används hålet längst akterut i ankarkassetten.

9




10




Anpassa teaken efter förens form. Förborra före montage av teaken.

11



12

PT10044



Extra tillbehör:

- BKT72, BKT73, BU57P, BU75P, BU75P-4, CODE-0