

Efoy Comfort

VIKTIG: Enheten må oppbevares på et frostfritt sted. Dersom enheten blir skadet av frost bortfaller garantien og reparasjon kan være kostbart.

EFOY COMFORT brenselceller som ikke er i bruk må lagres frostfritt, eller med den automatiske frostbeskyttelsesfunksjonen aktivert. EFOY COMFORT brenselcelle skal lagres stående.

Automatisk frostbeskyttelse: Apparatet har en intelligent, automatisk frostbeskyttelse. Denne driftsmodusen kobles automatisk inn straks temperaturen kommer under 3°C, også når brenselcellen er i driftsmodusen «Manual off». Hvis apparatet er i frostbeskyttelsesdrift vises meldingen «Antifreeze» i den andre linjen på infoskjermen. Dersom man skal bruke apparatet i vinterklima, påse at denne funksjonen er aktiv.

OBS VIKTIG! Automatisk frostbeskyttelse fungerer KUN når apparatet er koblet til en fylt EFOY tankpatron og et intakt batteri. Vær oppmerksom på at det avslåtte apparatet ikke kan starte automatisk frostbeskyttelse hvis spenningen er lav.

Dersom EFOY COMFORT brenselcelle har vært utsatt for temperaturer under 1 °C uten tilkoblet batteri og tilstrekkelig oppfylt tankpatron (frostbeskyttelse), kan man forsøke å tine apparatet i romtemperatur i minst 24 timer. Prøv deretter apparatet.

INFO: Hvis du ikke bruker kjøretøyet eller fartøyet om vinteren, bør du demontere EFOY COMFORT brenselcelle og lagre apparatet på et oppvarmet sted.