

Suma Café Powder C2.1

Produkttype

Fosfatfri, luktfri og biologisk nedbrytbart rengjøringspulver.

Bruksområde

Rengjøringspulver for daglig rengjøring av kaffemaskiner og et bredt utvalg av tradisjonelle espressomaskiner. Brukes til back flush i tradisjonelle espressomaskiner, bløtlegging av kaffe- og espressomaskindeler og til rengjøring av kaffebryggere. Kun til profesjonelt bruk.

Bruksanvisning

Kommersielle espressomaskiner:

1. Sett inn blindfilter og tilsett opptil 1/2 teskje (3g) Suma Café Powder. Sett inn portafilter i gruppehodet.
2. Aktiver bryggesyklusen i 10 sek. Stopp i 10 sek. Gjenta 5 ganger.
3. Fjern portafilteret, skyll blindfilteret, sett inn igjen. Gjenta trinn (2) uten Suma Café Powder for å skylle.
4. Tilbered og kast én espresso for å sikre at det ikke er rester igjen.

Bløtlegging:

1. Bløtlegg filteret og metalldelene fra portafilteret (plasthåndtak skal ikke legges i bløt) i 30 minutter i 1 ts (6g) Suma Café Powder pr 1 liter varmt vann.
2. Skyll med drikkevann.

Kaffebryggere:

1. Tøm utstyr for kaffe og strø 1/2 ts (3g) Suma Café Powder pr. 2 liter av bryggesystemets kapasitet direkte i bryggekurven.
2. Kjør en full bryggesyklus i beholderen. La virke i 30 minutter.
3. Skyll med rent varmt vann.

Tips: Bruk en klut med Suma Café Powder-løsning til å tørke av spraydyser. Tørk av igjen med vann. Merk: Spraydyser kan være svært varme.

Egenskaper

Utseende:	Hvitt pulver
Lukt:	Luktfritt
pH:	~ 11,4 (10 g/l løsning)
Relativ tetthet:	~ 1,00 (20°C):
Korrosjon:	Aluminium korroderes. Rustfritt og syrefast stål påvirkes ikke

Disse tallene er typiske verdier og skal ikke tolkes som nøyaktige spesifikasjoner.

Lagringsbetingelser og holdbarhet

Oppbevares i tett lukket originalemballasje. Beskytt mot varme og direkte sollys. Bør ikke fryses. Holdbar minst 3 år etter produksjonsdato.

