

1. Take out the Lamp base (J) from the inner box. Use the wrench (M) to remove the screw (R) / washer (S) and throw it away.
2. Secure pole (A) to base (J) and tighten the washer (K) and nut (L) with wrench (M).
3. Screw pole (B) onto pole (A).
4. Place part (C) into pole (B) and tighten screw (D) into tube (B).
5. Screw tubes (H), (I), (G) into part (C), and tighten hex screw (F) with allen wrench (E)
6. Place shade (O) onto socket (N) and tighten it with socket ring (P).

GENERAL PRODUCT INFORMATION

This product is suitable for dry locations only.




IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**


BULB TYPE : Use only with maximum of 3*100 watt incandescent bulbs or 3*26W CFL bulbs. (bulbs not included) Must use all incandescent or all CFL bulbs.

PARTS DIAGRAM

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| (1) * washer (K) | (1)*Nut(L) |
| (1) * screw(D) | (3) *HEX screw(F) |
| (1) *allen wrench (E) | (3) * shade(O) |
| (3) *socket ring(P) | |



NOTE:
Heavy base in styrofoam. Handle with extreme care!



NOTE:

Base pesada en espuma de poliestireno.
Manejar con mucho cuidado.

1. Saque la base de la lámpara (j) de la caja interna. Utilice la llave (m) para quitar el tornillo (r)/arandelas y para lanzarlas lejos.
2. Asegure el poste (a) a la base (j) y apriete la arandela (k) y a la tuerca (l) por la llave (m).
3. Atornille el poste (b) sobre el poste (a)
4. Ponga la parte (c) en el poste (b) y apriete el tornillo (d) en el tubo (b).
5. Atornille los tubos (h), (i), (G) en parte (C), y aprieta el tornillo del maleficio (F) por la llave Allen (E)
6. Ponga la pantalla (O) sobre el boquilla (N) y lo aprieta por el anillo de la boquilla (P).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

BULBOSO: Utilice solamente con el máximo de los bulbos incandescentes del vatio 3*100 o de los bulbos de 3*26W CFL. (bulbos no incluidos) debe utilizar todos los todos los de CFL bulbos incandescentes o.

PARTS DIAGRAM

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (1) * arandela (K) | (1)*tuerca (L) |
| (1) * tornillo (D) | (3) *tornillo de HEX(F) |
| (1) *llave Allen(E) | (3) * pantalla O) |
| (3) *anilla de la boquilla (P) | |