



FÖRKLARINGAR:


 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 MICRO
 SPIS		MICRO
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	






FÖRKLARINGAR:


 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	
 SPIS		 MICRO
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	






FÖRKLARINGAR:


 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	
 SPIS		 MICRO
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	







FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	
 SPIS		 MICRO
 K/S	KYL/SVAL	 F
 TM	TVÄTTMASKIN	 TT
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	





ENTRÉVÅNING





ÖVERVÅNING




FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 U/M
 SPIS		 F
 K/S	KYL/SVAL	
 TP	TVÄTTPELARE	
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	





ENTRÉVÅNING





ÖVERVÅNING




FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 U/M
 SPIS		 F
 K/S	KYL/SVAL	
 TP	TVÄTTPELARE	
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	





ENTRÉVÅNING






ÖVERVÅNING



FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT	
 KAPPHYLLA		 G	GARDEROB
 DM	DISKMASKIN		
 SPIS		 U/M	UGN/MICRO I HÖGSKÅP
 K/S	KYL/SVAL	 F	FRYS
 TP	TVÄTTPELARE		
 F730	VÄRMEPUMP		
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA		





FÖRKLARINGAR:

 ST	STÅDSKÅP	 SCHAKT
 KAPPHYLLA		 G
 DM	DISKMASKIN	 U/M
 SPIS		 F
 K/S	KYL/SVAL	
 TP	TVÄTTPELARE	
 F730	VÄRMEPUMP	
 TL	INVÄNDIG TAKLUCKA	

