



PRODUCTS

Magnet Gadget Arm

取扱説明書




内容物



Magnet Gadget Arm



メタルリング



両面テープ
(利用しません)



キーレンチ




M6ネジ



M5ネジ




ナイロンワッシャー




クリーニングペーパー

仕様




PREDUCTS DESK / DASHBOARDに取り付ける


- 1** 折り畳まれたMagnet Gadget Armのヘッドとアーム部分を広げます。



- 2** ヘッドとアームを押さえ、ベース部分を180°回転します。



- 3** ベースを押さえ、ヘッドとアーム部分を起こし、ヘッド部分の角度を調整します。



- 4** 別売りのBase Sliderや付属のネジ・ワッシャーを使用し、レールにしっかりと取り付けます。DASHBOARDの鬼目ナットに取り付ける場合は、別途12mmのM5ネジをご用意ください。

! アームを動かす際、天板の側面を傷つけないようご注意ください。

DESK


鬼目ナットに取り付ける

- ・ M6 ネジ (付属)
- ・ ワッシャー (付属)

DESK

レールに取り付ける

- ・ Base Slider (別売)
- ・ M5 ネジ (付属)
- ・ ワッシャー (付属)



DASHBOARD


鬼目ナットに取り付ける

- ・ 12mm M5 ネジ (別途用意)
- ・ ワッシャー (付属)

DASHBOARD


レールに取り付ける

- ・ Base Slider (別売)
- ・ M5 ネジ (付属)
- ・ ワッシャー (付属)




iPhoneなどMagSafe対応のガジェットを取り付ける

- 1 Magnet Gadget Armのマグネットリングと、MagSafe対応のガジェットを磁力で固定します。




MagSafe充電器やMagSafe非対応のガジェットを取り付ける

- 1 メタルリングの剥離紙を剥がし、MagSafe充電器やガジェット類の裏側に貼り付けます。



⚠️ しっかりと貼り付けてください。

- 2 Magnet Gadget Armのマグネットリングと、先ほどのメタルリングを磁力で固定します。



アームの関節の固さを調整する

- 1 アームの関節が緩くガジェットが支えられない場合は、関節付近の六角ネジ穴をキーレンチで締めてください。固すぎる場合は、同じネジを緩めて調整してください。

