




BRUKERE

PÅ ACTIVPANEL 7


På ActivPanel kan du legge til inntil 7 lokale brukere på en skjerm, i tillegg for Eier og Gjest. Hver brukere vil ha tilgang til sine egne whiteboard-filer, apper og tilkobling til skykonto. Her kan du se hvordan du legger til brukere på skjermen. (Nickel, Cobalt og Titanium)

BRUKERINNSTILLINGER


Når du er logget inn som bruker på en ActivPanel 7 kan du gjøre innstillinger, beskytte brukeren med pinkode og koble til skykonto i undermenyen under brukerikonet.




Trykk på brukerikonet for å få opp brukermenyen.




Endre bilde og brukernavn under Innstillinger.



Sett pinkode (4-10 siffer) for å beskytte brukeren.



Logg på skyklagring til OneDrive eller Google Disk med Promethean Cloud Connect.



Bruk din personlige påloggingsinformasjon.

Skylagring

Med skylagringen kan du lagre whiteboard-filer eller PDFer fra whiteboarden direkte på din skykonto, slik at du kan få tak i dem på en annen skjerm eller på din personlige enhet.

Vi anbefaler bruk av pinkode når en bruker har koblet seg til en skyklagringskonto.

Gjestebuker har ikke tilgang på skylagring.