



# LEGGE TIL BRUKERE


## PÅ ACTIVPANEL 7

På ActivPanel kan du legge til inntil 7 lokale brukere på en skjerm, i tillegg til Eier og Gjest. Hver brukere vil ha tilgang til sine egne whiteboard-filer, apper og tilkobling til skykonto. Her kan du se hvordan du legger til brukere på skjermen. (Nickel, Cobalt og Titanium)


### LEGGE TIL BRUKER

Du legger til en ny bruker fra profilen EIER. Brukere kan også slettes fra denne profilen.


Logg inn på EIER.




Gå til Safe i hovedmenyen og velg Innstillinger.




Velg Brukere.



Velg Legge til bruker



Bekreft at du vil legge til en ny bruker.



Gi brukeren navn og bekreft.

Den nye brukeren kommer nå opp i brukerlisten ved pålogging på skjermen.

Alle brukere kan endre navn og bilde i brukerikonet i sin hovedmeny. Trykk på brukerikonet og velg det lille ikonet for Innstillinger.

### GJESTPROFILEN

I tillegg til Eier, er det forhåndsdefinert en profil som heter Gjest på skjermen. Denne har begrensede rettigheter og brukes f eks til vikarer eller elever.