

POWERPOINT

på CTOUCH LASER SKY med tilkoblet PC



Med CTOUCH Laser Sky kan du gjøre din PowerPoint-presentasjoner mer dynamiske ved å styre dem fra skjermen og skrive på lysbildene når du ønsker.


Bruk av PowerPoint på CTOUCH Laser Sky

Når du skal vise powerpoint på CTOUCH Laser Sky bør du slå av Bruk Presentasjonsvisning under Lysbildeframvisning i PowerPoint.

Start så lysbildeframvisning fra begynnelsen eller fra gjeldende lysbilde.


Deretter kan du styre hele presentasjonen fra skjermen for å få en mest mulig dynamisk presentasjonsform.

Under finner du hvilke hånd- og pennensjoner du kan bruke:




1. Sveip til venstre

- for å bla til neste side i presentasjonen.



2. Sveip til høyre

- for å bla til forrige side i presentasjonen.



3. Skriv i presentasjonen

når du måtte ønske det. Da trykker du på skjermen med fingeren når du er i presentasjonsmodus og får fram en undermeny nede i venstre hjørne.

Her finner du penn, merkepenn og du kan bla fram og tilbake i presentasjonen mens du har penneverktøyet aktivt.

- under pennen i undermenyen kan du også velge farge på pennestrelen, du kan viske.
- når du trykker på de tre prikkene helt til høyre i undermenyen kan du velge Avslutt fremvisning. PowerPoint spør deg da om du vil ta vare på det du har skrevet sammen med presentasjonen.

