

CTOUCH

LASER NOVA med Android




ENDRE FAVORITTAPPER PÅ HJEMSKJERMEN

Trykk på **CTOUCH-knappen**.




Du får nå Hjemskjermen

Trykk på appen du vil skifte ut i 4 sekunder



Alle installerte apper vises nå og du kan velge ny favorittapp



Ny favorittapp har erstattet den gamle

