

POWERPOINT

på ActivPanel med tilkoblet PC



ActivPanel skiller automatisk mellom bruk av penn og finger i PowerPoint, noe som gjør at du enkelt kan gjøre presentasjonene dine mer dynamiske.*


Bruk av PowerPoint på ActivPanel

Når du skal vise powerpoint på ActivPanel bør du slå av Bruk Presentasjonsvisning under Lysbildeframvisning i PowerPoint.

Start så lysbildeframvisning fra begynnelsen eller fra gjeldende lysbilde.

Deretter kan du styre hele presentasjonen fra skjermen for å få en mest mulig dynamisk presentasjonsform.

Under finner du hvilke hånd- og pennensjoner du kan bruke:




1. Sveip til venstre

- for å bla til neste side i presentasjonen.



2. Sveip til høyre

- for å bla til forrige side i presentasjonen.



3. Bruk pennen

- uten å måtte trykke i en meny - når du vil skrive i presentasjonen. Du kan **viske med håndflaten**. Når du er ferdig med eller avslutter presentasjonen vil PowerPoint spørre deg om du vil beholde eller forkaste annotasjonen. Du lagrer først ved Lagre eller Lagre som.



4. Trykk på skjermen

- for å få fram presentasjonsmenyen i PowerPoint. Her finner du valg for penn/markeringspenn, farger, skjule presentasjonen og avslutte presentasjonen. Du kan også manøvrere fram og tilbake i presentasjonen med pilene i undermenyen.



* Gjelder ActivPanel Titanium. På ActivPanel Nickel bruker du pkt 4 (Trykk på skjermen) for å få fram penneverktøy og viskelær.