


OPS-A2 - NAVIGASJON

ACTIVPANEL 10 ESSENTIAL OG PREMIUM



OPS-A likner på et Android nettbrett. Du kan enkelt finne Promethean sine klasseromsapper, forhåndsinstallerte Google-apper, eller nedlastede apper. Hjem-skjermen kan organiseres slik du ønsker.



- De viktigste knappene finner du nede til høyre; trekant tar deg tilbake til forrige sted du var, rounding tar deg til hjemskjermen og firkant lar deg velge app blant de siste appene du har hatt åpen.
- Hvis snarveilinja i bunnen ikke synes, så sveip opp fra nedre kant av skjermen.
- Hold finger inne på et app-ikon et par sekunder og så dra, hvis du vil legge til en app på hjemskjerm eller nede på snarveilinja.
- Hvis du vil slette en app-snarvei så kan du holde inne på et app-ikon, så dra appen opp til en tekst som sier «Fjern» nær toppen av skjermen.

LÆR MER



TILPASNING AV HJEM-SKJERMEN 



NAVIGERING OG MENYER 



NEDLASTING AV APPER 



AVINSTALLERE APPER 