

OPPDATERING

AV AP10 ESSENTIAL OG PREMIUM



Alle nye ActivPanel 10 må oppdateres. Dette gjelder både AP10 Essential og Premium. Oppdateringen må gjennomføres via en minnepenn. Under finner du oppskrift hvordan du oppdaterer Skjermen steg for steg.

Forberedelse

1. Last ned oppdateringsfilen (.zip) [her](#).
2. Pakk ut filen "AP10_OTA.img" fra .zip-mappen.
3. Formater en minnepenn på maks 32 GB til FAT32 (se oppskrift på side 2).
4. Legg oppdateringsfilen "AP10_OTA.img" på den formaterte minnepennen.

Oppdatere ActivPanel 10

1. Sett skjermen i hvilemodus (sleep) ved å trykke og holde inne av/på-knappen. En bekreftelsesmelding vil vises på skjermen.
2. Sett den formaterte USB-minnepennen med oppdateringsfilen inn i **SERVICE USB-porten** som ligger på undersiden bak på panelet (se bildet under).
3. Slå på panelet igjen ved å trykke og **holde inne av/på-knappen i 30 sekunder**. En fremdriftslinje vil vises på skjermen, som signaliserer at oppdateringen har startet. Du kan da slippe av/på-knappen hvis du ikke allerede har gjort det
4. **Vent til oppdateringen er fullført.** Panelet vil automatisk starte på nytt og gå til standardkilden når det er ferdig.



Formatere en minnepenn

Minnepennen du bruker kan ikke være større enn 32GB.

VIKTIG! Den må være formatert til FAT32.

Slik formaterer du minnepennen til FAT32:

1. Sett minnepennen inn i en port i pcen.
2. Gå til Filutforskeren.
3. Høyreklikk på minnepennen i filutforskerens venstremeny.
4. Velg Formater.
5. Velg FAT32.

Har du behov for å kontakte oss?

support@scandec.no
Tlf 66 81 27 00