


ANNOTERING

på skjermer fra
i3CONNECT



Slik skriver / tegner du oppå innhold på en i3CONNECT-skjerm.

HVA ER ANNOTÉRING?

Annotér (i3Annotate) er en app som lar deg:

- Tegne med penn eller finger direkte oppå skjermbildet
- Skrive notater eller merknader over apper, nettsider, presentasjoner og annet innhold
- Ta skjermbilder med tegninger og notater inkludert
- Lagre eller dele det du har skrevet

Annotér fungerer som et lag oppå skjermen, slik at du kan kommentere og fremheve innhold uten å endre det originale materialet.



Enheten din blir fjernstyrt

09:36
onsdag 30. juli

Verktøy

Hurtiginnstillinger

WHITEBOARD PRESENTER NETTLESER PC KÅ USB-C 1

Hvordan åpne Annotér?

1. Trykk menyflik i venstre eller høyre kant, slik at menyen åpnes
2. Under **Verktøy**, trykk på flisen **Annotér**

HVORDAN BRUKE ANNOTÉR

- Velg penneverktøy i venstre meny for å tegne og skrive med penn eller finger
- Velg farge og tykkelse fra menylinje i bunnen
- Angre eller slett alt, eller ta skjermbilde for deling, fra verktøylinjen nederst til høyre
- Gi prosjektet et navn, åpne Whiteboard, eller lukk Annoter, fra verktøylinjen i toppen

