



OPPSETT i3CONNECT STUDIO i3CONNECT




Slik setter du opp i3CONNECT STUDIO på din i3CONNECT-skjerm



Start oppsett.




Oppdater til siste versjon av firmware.



Velg om du vil ha i3CONNECT Studio-oppsettet. Du har uansett Google EDLA / Google Play på skjermen, men utseendet vil være mer tilrettelagt skole ved å velge i3CONNECT STUDIO,




Velg om skjermen skal benyttes i utdanning eller møterom.



Gi skjermen et navn. Anbefaling, tenk systematisk med bygning / etasje / romnummer, det gjør det enklere å finne igjen i et administrasjonssystem.



Registrer skjermen i administrasjonssystemet.



Se gjennom og aksepter brukervilkårene.



Fullfør oppsettet.