




OPPSETT i3CONNECT STUDIO i3CONNECT




Slik setter du opp i3CONNECT STUDIO på din i3CONNECT-skjerm



Start oppsett.




Oppdater til siste versjon av firmware.



Aktivér i3CONNECT Studio-oppsettet ved å skru på "bryteren". Du har uansett Google EDLA / Google Play på skjermen, men utseendet vil være mer tilrettelagt skole ved å velge i3CONNECT STUDIO,



Velg om skjermen skal benyttes i utdanning eller møterom.




Gi skjermen et navn. Anbefaling, tenk systematisk med bygning / etasje / romnummer, det gjør det enklere å finne igjen i et administrasjonssystem.



Registrer skjermen i administrasjonssystemet, dersom du bruker CORTEX.

Hvis ikke; Hopp over!



Se gjennom og aksepter brukervilkårene.



Fullfør oppsettet.