

**G A**  
**L A**  
**URBAN**



**כורסא מעוצבת**

**EVAN**

## הוראות הרכבה, שימוש ותחזוקה

חשוב: יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני תחילת ההתקנה.


יש לשמור את ההוראות לעיון עתידי.

יש לבצע את ההתקנה על ידי מבוגר.


לשימוש ביתי ולא מסחרי.

לשימוש מקורה בלבד.


תחזוקה וניקוי: נגבו במטלית לחה. סיימו את הניקוי באמצעות ניגוב במטלית יבשה.



Ax1



Bx1



Cx1



M6\*14mm

Dx1




M6\*20mm

Ex4




Fx1


1




2




3



4



5



6



### מבטיחים לך איכות

שופרסל גאה לשרת מליוני ישראלים עוד משנת 1958. מוצר זה נבחר בקפידה לאחר שעבר את מבחני האיכות של שופרסל אם בכל זאת אינך מרוצה, נשמח להחזיר את תמורתו או להחליף אותו.

### שירות לקוחות

אנחנו כאן בשבילך  
שירות לקוחות שופרסל  
1-800-68-68-68  
[www.shufersal.co.il](http://www.shufersal.co.il)



3 560238 332146