



שולחן קפה עגול

CHRONO

מבטיחים לך איכות

שופרסל גאה לשרת מליוני ישראלים
עוד משנת 1958. מוצר זה נבחר
בקפידה לאחר שעבר את מבחני
האיכות של שופרסל אם בכל זאת
אינך מרוצה, נשמח להחזיר את
תמורתו או להחליף אותו.

שירות לקוחות



אנחנו כאן בשבילך
שירות לקוחות שופרסל
1-800-68-68-68
www.shufersal.co.il



3 560239 298083

הוראות הרכבה, שימוש ותחזוקה

חשוב: יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני תחילת ההתקנה | יש לשמור את ההוראות לעיון עתידי | יש לבצע את ההתקנה על ידי מבוגר | לשימוש ביתי ולא מסחרי | לשימוש מקורה בלבד | תחזוקה וניקוי: יש לנקות באמצעות ניגוב במטלית יבשה.

1. PARTS					
NAME	SKETCH	QUANTITY	NAME	SKETCH	QUANTITY
A		4PCS	B		4PCS
C		1PC	D		1PC
E					
2. INSTRUCTION STEPS					
1  2  3  4 					