

FR 001SGV256 Carte guide vocal programmable

Permet l'envoi de signalisations d'alarme détaillées sur le réseau PSTN et le réseau GSM (requiert la carte art. 001SIGSM) et guide l'utilisateur dans les opérations d'interrogation et de contrôle à distance de l'état de l'installation, avec la possibilité d'étendre les codes utilisateur, les codes clé ainsi que le nombre des événements mémorisables.


Avec version micrologiciel 1.06 ou supérieure des centrales CP, elle étend les fonctions des centrales de la façon suivante :

expansion fonctions

	<i>CP4020</i>	<i>CP4060</i>	<i>CP8192</i>
Codes Utilisateur	> 99	> 999	> 999
Clés Transpondeur	> 99	> 999	> 999
Évènements	> 999	> 9999	> 9999

MONTAGE et DONNÉES TECHNIQUES

Voir manuel (319V43) des centrales CP.

**CAME**

Securityline

SGV256