



## INFORMATIONS PRODUIT

### Application

Le MSPL48 est utilisé pour répartir les 4 polarités du satellite, en provenance d'une LNB QUATTRO vers deux directions (exemple : une parabole et deux colonnes techniques)

Il laisse passer les tensions d'alimentation pour la LNB

### Spécifications Techniques

Paramètres	Valeurs
Game de fréquences	950 – 2150MHz
Nombre d'entrées	4
Nombre de sorties	8
Perte d'insertion	4dB @ 950MHz 5dB@2150MHz
Isolation Horizontal / Vertical	>30dB
Isolation entre les entrées	>30dB
Isolation entre les sorties	>30dB
Impédance	< -10dB