


N°	
1	Alimentation / <i>Power supply</i>
2	Décoration lumineuse 1 & 2 / <i>lighting decoration 1 &amp; 2</i>
3	Potentiomètre : permettant de faire varier la vitesse de clignotement <i>Potentiometer : allow to vary the flickering speed</i>



Supprimer le redresseur sur la décoration lumineuse

ZA "Les Mercières" - 10410 Villechétif - FRANCE - TEL : +33 (0)3 25 83 23 00 - FAX : +33 (0)3 25 83 23 04  
**commercial@festilight.fr                      www.festilight.com**