



INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/ KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES

BULKHEAD/ HUBLOT/ SKILJEVÄGG/ Skott/
BULKHEAD-VALAISIN/ANTEPARO

1

ON
OFF

2

3

4

WW-NW-CW

- 2700K
- 3000K
- 4000K

5

50~125mm

6

7

8

9

L = Brown/ Marron/ Brun/ Brown/ Ruskea/ Marrom/ Braun/ Marrone

N = Blue/ Bleu/ Blå/ Blá/ Sininen/ Azul/ Blu

2*0.75-1.5mm²

44mm 6mm

(L)

(N)

10

11

12

Click!

13

14

ON
OFF

X2

X2

X7

X2

X2



INSTRUCTION MANUAL/ MANUEL D'INSTRUCTIONS/ BRUKSANVISNING/ BRUKSANVISNINGEN/ KÄYTTÖOPAS/ MANUAL DE INSTRUÇÕES

BULKHEAD/ HUBLOT/ SKILJEVÄGG/ Skott/
BULKHEAD-VALAISIN/ANTEPARO

| Model | SGS Sku | * Size | * CCT | * Power | * CRI | Lumen | * Life time | * BA |
|---------|------------|----------|-----------------|---------|-------|-------------|-------------|------|
| LUQUE01 | 0028920112 | 300*60mm | 2700/3000/4000K | 10W | >80 | 1000(4000K) | 50000H | 120° |
| LUQUE03 | 0028920114 | 300*60mm | 2700/3000/4000K | 18W | >80 | 1800(4000K) | 50000H | 120° |

* Size/ Taille/ Storlek/ Størrelse/ Size/ Size

* CCT/ Couleur de température/ CCT/ Fargetemperatur/ Ei sisälly/

Temperatura de cor

* Power/ Puissance/ Effekt/ Makt/ Power/ Power

* CRI/ Indice de rendu des couleurs/ CRI/ CRI/ CRI/ Índice de restituição de cor

* Life time/ Durée de vie/ Livstid/ Levetid/ Kestoikä/ Vida útil

* BA/ Angle du faisceau/ BA/ Lysspredning/ Avauskulma/ Angulo de abertura

* Timer/ Minuteur/ Timer/ Timer/ Ajustin/ Cronómetro

* Max limited power/ Puissance maximale limitée/ Max begränsad effekt/ Maks begrenset kraft/ Max rajoitettu teho/ Potência máxima limitada

| SGS SKU | * W timer B10 | * W timer C10 | * Max limited Power | * W/O timer B10 | * W/O timer C10 | * Max limited Power |
|------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 0028920112 | 25 | 35 | 350W | 25 | 35 | 350W |
| 0028920114 | 20 | 28 | 500W | 20 | 28 | 500W |

220-240V~ 50/60Hz IP54 C €   -20°C~40°C (ta 40°C)

GB WARNING:

1. Ensure that the main electrical supply is switched off before installing the luminaire.
2. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
3. This product contains a light source of energy efficiency class<D>
4. Please only link to lighting related products (lighting, sensor, minute dial) at one electrical circuit and take care of timer or sensor's limit power when use.
5. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



SE WARNING:

1. Se till att elnätet är avstängt innan du installerar armaturen.
2. Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person.
3. Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<D>
4. Vänligen länka endast till belysningsrelaterade produkter (belysning, sensor, minutur) vid en elektrisk krets och ta hänsyn till timentimer eller sensorns gränseffekt vid användning.
5. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshandtering, är återvinning ett ansvarfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingsystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.



FI WARNING:

1. Varmista, että päävirta on kytketty pois päältä ennen valaisimen asennusta.
2. Tässä valaisimessa olevan valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö.
3. Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen<D>
4. Linkitä vain valaistukseen liittyviin tuotteisiin (valaistus, anturi, minuuttivalinta) yhdessä sähköpiirissä ja huolehdi ajastimen tai anturin rajatimesta käytön aikana.
5. Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen. Jotta vältytään sääntelemättömän jätteiden hävityksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissä olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävästi kierrätykseen.



FR Avertissement:

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique principale est coupée avant d'installer le luminaire.
2. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
3. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<D>
4. Veuillez établir un lien uniquement avec les produits liés à l'éclairage (éclairage, capteur, cadran des minutes) sur un seul circuit électrique et prendre soin de la puissance limite de la minuterie ou du capteur lors de l'utilisation.
5. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.



NO WARNING:

1. Kontroller at hovedstrømmettet er slått av for armaturen monteres.
2. Lyskilden i denne armaturen skal bare byttes ut av produsenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalifisert person.
3. Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<D>
4. Vennligst kun koble til belysningsrelaterede produkter (belysning, sensor, minutur) ved én elektrisk krets og ta vare på timeren eller sensorens grenseeffekt ved bruk.
5. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.



PT ATENÇÃO:

1. Assure-se de que a fonte elétrica principal esteja desligada antes de instalar a luminária.
2. A Fonte Luminosa contida Neste luminário só Pode ser substituída pelo fabricante, pelo SEU agente de serviço Ou por UMA Pessoa qualificada semelhante.
3. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética<D>
4. Conecte apenas produtos relacionados à iluminação (iluminação, sensor, mostrador de minutos) em um circuito elétrico e tome cuidado com o temporizador ou a potência limite do sensor durante o uso.
5. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros dejetos em nenhuma parte da UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsabilmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de retorno e coleta ou faça contacto com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.

