







CTXM-R FTXM20-42R



Télécommande sans fil
(ARC466A67)



Remarques

1. Le repère → indique le sens de la tuyauterie.

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

