

## MW9520-E

### Emetteur seul pour localisateur de câbles MW9520

#### ■ Principales Caractéristiques :

- Emetteur équipé d'un écran LCD panoramique avec bargraph
- Fonctionne sous tension et hors tension
- Réglage de la puissance émise (3 niveaux)
- Possibilité d'utiliser plusieurs émetteurs avec des codes différents
- Eclairage de la zone de mesure
- Fonction mesure de tension
- Simplicité d'utilisation
- Sécurité : CAT III - 450V

#### Caractéristiques Techniques

Fréquence du signal	125kHz
Plage de mesure de tension	12V à 450V AC et DC
Ecran	LCD graphique, rétro-éclairé
Informations affichées	Niveau de signal, tension mesurée, polarité (AC, DC), niveau des piles, mode (auto, manuel), codage du signal
Modes de fonctionnement	Automatique ou manuel
Codage du signal	F, E, H, d, L, C, O, A
Eclairage de la zone de mesure	par 2 LED
Puissance du signal	réglable (3 niveaux)
Fonctions	Arrêt automatique
Protection	par fusible 0,5A/690V (6,3 x 32mm)
Alimentation	6 piles 1,5V type AAA (LR03)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à +50°C
Dimensions	247 x 78 x 45 mm
Masse	390g
Sécurité (selon CEI 1010)	CAT III - 450V

**Livré avec :** Emetteur MW9520-E, sacoche de transport.



Emetteur MW9520-E

Partenaire Distributeur

# Sefram

32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2  
 Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01 / Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23  
 Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com



1997/7001

Spécifications susceptible d'être modifiées sans préavis - FT MW9520-E FR00



Suivez-nous :

Visitez notre site : [www.sefram.com](http://www.sefram.com)