


# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon avec symboles flèches pour bouton poussoir KNX 2 voies



**Numéro de référence**

LC 102 KO5P 228

**Enjoliveur double touche avec voyant crayon et symboles flèches**

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° :  
BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

**laqué mat**

**Couleur:**  
rose pâle

**Matériaux:**  
duroplastique laqué