

# Fiche technique produit

Enjoliveur à voyant crayon pour bouton poussoir KNX 2 voies



**Numéro de référence**

GCR 102 KO5

**Enjoliveur double touche à voyant crayon**

pour bouton poussoir JUNG HOME 2 voies, alimenté par batterie, Art. N° :  
BT LS CD 1002

pour bouton poussoir KNX 2 voies Art. N° : LS CD 10721 ST, LS CD 10921 ST

**Finitions métalliques**

**Couleur:**

Chrome

**Matériaux:**

métal, surface chromée

**P** Possibilité de couleurs sur demande