

# Fiche technique produit

Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon



---

**Numéro de référence**

---

CD 590 KO5T GB

**Enjoliveur simple touche à symbole gâche et voyant crayon**

pour bouton poussoir lumineux Art. N° : 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U

**Pièce de rechange :**

Clip de fixation Art. N° : CD 90 HP

pour finitions métalliques Art. N° : CD 90 MHP

**Finitions métalliques (aluminium anodisé)****Couleur:**

Champagne

**Matériaux:**

aluminium anodisé

---