

# Module IP - Interface IP RS485



## PIIP

### Interface IP RS485

#### Module IP - Interface IP RS485

Interface IP RS485 pour connecter le réseau Pyramid RS485 sur un réseau TCP/IP Ethernet (possible par ADSL avec un modem routeur).

1 seule interface par réseau de centrales.

Attention : sur certains environnements informatique, il faut lancer 2 fois la demande de connexion au premier démarrage du système pour établir la liaison IP.

### Domaine d'activité

Contrôle d'accès

### Patrimoine

Grand collectif - Tertiaire

### Technologies

Lecture

IF YOU LOVE YOUR BUILDING